

# TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Σεσουάρ Μαλλιών  
Ταξιδιού / Ξενοδοχειακό  
Telexmax 6609



**Model: 6609**

**Rating: 220-240V~ 50-60Hz ,1300-1600W**

**Class II (Double Insulated)**

**Οδηγίες χρήσης  
Ελληνικά (GR)**



**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ  
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**

## ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

*Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά*

*Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση*

*Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ*

\*\*\*\*\*

*Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference*

*The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice*

*The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU*

### **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)**

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

**Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!**

Περισσότερες πληροφορίες στο [www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)



### **ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349**

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ  
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)**

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: [support@telemax.gr](mailto:support@telemax.gr)  
[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)



# Σεσουάρ Μαλλιών – Hair Dryer

## Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης & Συντήρησης

### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση της συσκευής και διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά.

1. Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας και διατηρήστε τα σε καλή κατάσταση μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή είτε σε στεγνά είτε σε βρεγμένα μαλλιά. Εάν τα μαλλιά σας είναι πολύ βρεγμένα, σκουπίστε τα με μια πετσέτα έτσι ώστε να απομακρύνετε την περίσσια υγρασία από αυτά.
3. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και ότι τα μαλλιά σας δεν στάζουν νερά πάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
4. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα η οποία είναι κατάλληλη και σε αντιστοιχία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Η συσκευή η οποία έχετε προμηθευτεί είναι κατάλληλη μόνο για το σκοπό που περιγράφεται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο χρήσης. Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπος δεν ευθύνονται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή ανεύθυνη χρήση αυτής εδώ της συσκευής.
2. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή / και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
3. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
4. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη ενηλίκου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τους.

5. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά όταν δεν επιβλέπονται.

6. Αυτή η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή / και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εκτός αν υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.

7. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στο μπάνιο θα πρέπει να αποσυνδέεται από την ηλεκτρική παροχή αμέσως μετά τη χρήση καθώς η **εγγύτητα ή επαφή με το νερό** εμπεριέχει κινδύνους ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

8. Για μεγαλύτερη ασφάλεια σας συμβουλεύουμε να αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από την ηλεκτρική παροχή μετά τη χρήση.

9. Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένουτος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.

10. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.**

11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αξεσουάρ ή / και προσαρτήματα τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή.



12. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή κοντά σε οποιαδήποτε δοχείο όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

13. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατάτε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κοσμήματα, μικρά αντικείμενα κτλ) μακριά από το στόμιο της συσκευής, για να εμποδίσετε την αναρρόφησή τους από τη συσκευή. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

14. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.

15. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κρατήστε το καλώδιο της συσκευής μακριά από καυτές επιφάνειες.

16. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η **εγγύτητα - επαφή με νερό αποτελεί κίνδυνο** ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

17. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν η συσκευή πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό θα πρέπει να την αποσυνδέσετε άμεσα από την ηλεκτρική παροχή. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να την πιάσετε πριν την αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική παροχή καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

18. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη στην ηλεκτρική παροχή.

19. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τραβάτε και μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.

20. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το σεσουάρ δεν επιτρέπεται να καλύπτεται όταν είναι σε λειτουργία. **Κίνδυνος πυρκαγιάς!!!**

21. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, Σε αυτή την περίπτωση δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής.

22. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με καλώδιο ή / και φισ που είναι κατεστραμμένα ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε φθορά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή έχει βραχεί. Θα πρέπει να την επιστρέψετε στο εξουσιοδοτημένο service για έλεγχο και πιθανή επισκευή.

23. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην μπλοκάρτε τις γρίλιες και τις οπές της συσκευής που βρίσκονται στο πίσω μέρος της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μαλακές επιφάνειες όπου μπορεί να μπλοκάρουν οι γρίλιες και οι οπές τη συσκευής. Μην αφήνετε τρίχες, σκόνη και ξένα αντικείμενα να μπλοκάρουν τις γρίλιες και τις οπές της συσκευής. Μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο στις γρίλιες και τις οπές της συσκευής καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και καταστροφής της συσκευής.

24. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο ή σε περιοχές που υπάρχουν αεροζόλ και άλλα αέρια.

25. Μην φυσάτε καυτό αέρα απευθείας τα μάτια.

26. Η συσκευή μπορεί να γίνει καυτή κατά τη χρήση. Θα πρέπει να την πιάνετε μόνο από το χερούλι της και από κανένα άλλο σημείο καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων.

27. Μην ακουμπάτε τη συσκευή κάτω όταν χρησιμοποιείται.

28. Ελέγξτε ότι η ηλεκτρική παροχή είναι κατάλληλη για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής που αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της.

### **Θα πρέπει πάντα:**

- Να επιστρέψετε μια συσκευή που παρουσιάζει δυσλειτουργία ή βλάβη στο εξουσιοδοτημένο service της.
- Να βεβαιώνετε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και τα μαλλιά σας είναι απαλλαγμένα από υπερβολική υγρασία πριν πιάσετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας της, πριν τοποθετήσετε την πρίζα της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή και πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν και μετά τη χρήση της και κατά τη διαδικασία καθαρισμού ή τυπικής συντήρησης της.
- Να κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά ή γενικά άτομα τα οποία έχουν ευαισθησία στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό της, την τυπική της συντήρηση ή την αποθήκευση της.

### **Δεν θα πρέπει ποτέ:**

- Να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο / λουτρό ή κοντά σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
- Να τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή, να το στρίβετε ή να το τυλίγετε πολύ σφιχτά.
- Να τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας ή να την απομακρύνετε από την ηλεκτρική παροχή με τον ίδιο τρόπο.

## **Δεν θα πρέπει ποτέ (συνέχεια):**

- Να αφήνετε τις γρίλιες εισαγωγής και εξαγωγής του αέρα στη συσκευή να μπλοκάρουν έστω και ελάχιστα.
- Να χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα ή αξεσουάρ, διαφορετικά από αυτά τα οποία παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.
- Να καλύπτετε τη συσκευή, να την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε έπιπλα τα οποία είναι ντυμένα με ύφασμα π.χ. κρεβάτι, καναπές κτλ ή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να είναι εύφλεκτη.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από κάποια δυσλειτουργία ή ζημιά είτε στην ίδια τη συσκευή είτε στο καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες ή οποιοδήποτε δοχείο το οποίο περιέχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ  
ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



### Θεσεις συσκευής:

A. Κλειστή Θέση Φύλαξης / Μεταφοράς

B. Ανοιχτή / Θέση Λειτουργίας

### Περιγραφή σημείων συσκευής

- 1. Χειρολαβή:** Ξεδιπλώστε τη λαβή μέχρι να ασφαλίσει στην όρθια θέση για λειτουργία.
- 2. Επιλογέας ταχύτητας:** Σύρετε τον διακόπτη για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση αέρα/θερμοκρασίας.
- 3. Μπουτόν λειτουργίας:** Κρατήστε πατημένο το στρογγυλό κουμπί για να ξεκινήσει η ροή αέρα (λειτουργία ασφαλείας).
- 4. Καλώδιο σπινάλ:** Επεκτάσιμο καλώδιο για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων κατά τη χρήση.

## ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

**Προετοιμασία:** Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF (0) πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.

**Πρώτη Λειτουργία:** Κατά την πρώτη χρήση, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό είναι φυσιολογικό (οφείλεται στην προθέρμανση των εσωτερικών εξαρτημάτων) και δεν υποδηλώνει βλάβη.

**Ρύθμιση για Βρεγμένα Μαλλιά:** Για βρεγμένα μαλλιά, συνιστάται η χρήση της υψηλότερης σκάλας (2) για ταχύτερο στέγνωμα.

**Προστασία & Ευαισθησία:** Εάν τα μαλλιά σας είναι ήδη στεγνά ή ταλαιπωρημένα, προτιμήστε τη χαμηλότερη σκάλα (1) για ηπιότερη θερμότητα.

**Απόσταση Ασφαλείας:** Για βέλτιστα αποτελέσματα και προστασία της τρίχας, κρατάτε το ακροφύσιο σε απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών (100mm) από τα μαλλιά σας.

**Συνεχής Κίνηση:** Μην εστιάζετε τον θερμό αέρα στο ίδιο σημείο για πολλή ώρα. Διατηρείτε τη συσκευή σε συνεχή κίνηση για την αποφυγή φθοράς των μαλλιών.

### Ρυθμίσεις Διακόπτη

Θέση 0: Απενεργοποίηση (Off)

Θέση 1: Μέτρια ροή αέρα / Ζεστός αέρας (Ήπιο στέγνωμα)

Θέση 2: Ισχυρή ροή αέρα / Πολύ ζεστός αέρας (Γρήγορο στέγνωμα)

**ΠΡΟΣΟΧΗ :** Για να ξεκινήσει η ροή αέρα, αφού επιλέξετε τη σκάλα (1 ή 2), πρέπει να κρατάτε πατημένο το στρογγυλό μπουτόν ασφαλείας στη λαβή. Η συσκευή σταματά αυτόματα μόλις αφήσετε το μπουτόν.

## Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- **Αποφυγή Υπερθέρμανσης:** Μην καλύπτετε ποτέ την εισαγωγή αέρα. Σε περίπτωση που η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί:
  1. Θέστε τον διακόπτη στο 0 και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
  2. Αφήστε τη να κρυώσει πλήρως.
  3. Ελέγξτε και καθαρίστε την πίσω γρίλια από χνούδια ή τρίχες.
- **Ασφάλεια Καλωδίου:** Ξεμπλέκετε πάντα το καλώδιο πριν τη χρήση. Μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν παρουσιάζει φθορές ή παραμορφώσεις.
- **Τεχνική Υποστήριξη:** Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο service.
- **Φύλαξη:** Μετά τη χρήση, αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό μέρος, μακριά από παιδιά.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

**Απενεργοποίηση:** Πριν από κάθε καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς.

**Καθαρισμός Σώματος:** Σκουπίστε εξωτερικά τη συσκευή με ένα μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί. Στη συνέχεια, στεγνώστε τη με ένα καθαρό πανί για να διατηρηθεί το αρχικό της φινίρισμα.

**Φροντίδα Αεραγωγών:** Καθαρίζετε τακτικά την πίσω γρίλια (εισαγωγή αέρα) και το μπροστινό ακροφύσιο από σκόνες ή τρίχες, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή του αέρα και η μακροζωία του μοτέρ.

**Αποφυγή Υγρών:** Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι εντελώς στεγνά πριν την επόμενη χρήση.

**Ήπια Καθαριστικά:** Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, διαλύτες ή μεταλλικά σφουγγαράκια (σύρμα), καθώς μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

**Εσωτερικός Καθαρισμός:** Μην επιχειρήσετε σε καμία περίπτωση να καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής εισάγοντας αντικείμενα (π.χ. μπατονέτες ή κατσαβίδια) μέσα από τις γρίλιες.

## Αποθήκευση

**Φύλαξη:** Αφού η συσκευή κρυώσει, αναδιπλώστε τη λαβή και τοποθετήστε τη σε στεγνό και ασφαλές μέρος.

**Φροντίδα Καλωδίου:** Μην τυλίγετε το καλώδιο σφιχτά γύρω από τη συσκευή και μην το τραβάτε απότομα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορά στην εσωτερική καλωδίωση. την να κρυώσει εντελώς.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>Model</b>	6609
<b>Ισχύς</b>	1300-1600 Watt
<b>Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΥxΒ)</b>	22.9 x 8.7 x 12.8 cm
<b>Μήκος καλωδίου</b>	1.7 m
<b>Τάση Λειτουργίας</b>	220-240V~ 50-60Hz
<b>Protection Class</b>	Class II (Double Insulated)



*Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση*

# ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά  
τους όρους εγγύησης

## Π. ΝΩΤΑΣ ΑΕΒΕ | TELEMAX

6ο χλμ ΠΟ Χαριλάου - Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)

Αλληλογραφία: ΤΘ 60730, 57001 Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310-417494 | Email: info@telemax.gr

### ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνο στην έδρα τους. **Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.**
- Τα έξοδα μεταφοράς πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.**
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη. **Ο ιδιοκτήτης οφείλει να μεριμνήσει για την ασφαλή, σωστή και κατάλληλη συσκευασία της συσκευής (κατά προτίμηση στη γνήσια συσκευασία της), ώστε να προστατεύεται πλήρως κατά τη μεταφορά. Ζημιές που προκύπτουν λόγω ελλειπών ή ακατάλληλης συσκευασίας δεν καλύπτονται από την εγγύηση.**
- Να έχετε την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη χρήση που προορίζεται. **Οι συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιούνται για επαγγελματικό, βιομηχανικό ή κοινόχρηστο σκοπό.**
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.**
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής **δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης**, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών ή 1 έτους αναλόγως το είδος.

- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

#### **ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:**

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται καλώδια, λυχνίες, πλαστικά κι ελαστικά μέρη, κ.λπ.).
- Ο καθαρισμός της συσκευής από άλατα ή κατάλοιπα χρήσης.
- **Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.**
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- **Η αλόγιστη χρήση, οι λάθος χειρισμοί και η μειωμένη φροντίδα/συντήρηση της συσκευής. Η επαγγελματική χρήση ειδικά για προϊόντα οικιακής χρήσης, η χρησιμοποίησή τους σε επαγγελματικούς χώρους ακυρώνει άμεσα την εγγύηση.**
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές.
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- **Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση, ιδιαίτερα όταν δεν έχει τηρηθεί η ορθή και ασφαλής συσκευασία.**
- **Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.**
- Χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
- Οτιδήποτε εκτός του ελέγχου του κατασκευαστή (φωτιά, νερό, ανωμαλίες στην τάση ηλεκτροδότησης, υπερτάσεις από κεραυνούς, σύνδεση χωρίς γείωση, λειτουργία σε διαβρωτικό ή υγρό περιβάλλον, ατυχήματα, θεομηνίες κ.λπ.).

# **TELEMAX**

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

# ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

## Π. ΝΩΤΑΣ ΑΕΒΕ

6ο χλμ ΠΟ Χαριλάου - Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)

Αλληλογραφία: ΤΘ 60730, 57001 Θέρμη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ: 2310-417494 | Email: info@telemax.gr

### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Όνοματεπώνυμο: \_\_\_\_\_

Τηλέφωνο: \_\_\_\_\_

Διεύθυνση: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

### 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ημ/νία Αγοράς: \_\_\_\_\_

Μοντέλο: \_\_\_\_\_

LOT ή Serial Number: \_\_\_\_\_

Κατάστημα Αγοράς: \_\_\_\_\_

Σημειώσεις :



#### Σημαντική ενημέρωση σχετικά με την εγγύηση:

Για την ισχύ της εγγύησης, η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από **φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς** και να έχει συσκευαστεί προσεκτικά και κατάλληλα για μεταφορά.

Ζημιές που προκύπτουν από κακή συσκευασία ή κατά τη μεταφορά από εταιρείες courier δεν καλύπτονται από την εγγύηση.





**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ**  
**57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη**

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)  
2310 417 494, 2310 427 867

**[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)**  
**[info@telemax.gr](mailto:info@telemax.gr)**

