

Οδηγός Σύνδεσης Νέου Χειριστηρίου

Για Επιτοίχιους Ανεμιστήρες DC FW50-DC20AR και FW65-DC20AR

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία:

- **Ενεργοποίηση Τροφοδοσίας:** Συνδέστε τον ανεμιστήρα στην πρίζα. Μόλις βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα, θα ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος («μπιπ»).
- **Συντονισμός:** Αμέσως μετά την τροφοδοσία, πατήστε το κουμπί «ON» συνολικά 4 διαδοχικές φορές και στο 4ο πάτημα, κρατήστε το κουμπί πατημένο για **5 δευτερόλεπτα** (Οδηγος 1,2,3,4 - κρατάμε πατημένο)
- **Ολοκλήρωση:** Θα ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος («μπιπ»), ο οποίος επιβεβαιώνει ότι ο συντονισμός ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ο ανεμιστήρας είναι έτοιμος προς χρήση.

Κουμπί ενεργοποίησης
Ανεμιστήρα



💡 Tip: Αν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί με την πρώτη προσπάθεια, μπορείτε να ξαναδοκιμάσετε. Αν δεν πετύχουν οι προσπάθειες σας αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα από το ρεύμα **για περίπου 15 λεπτά** και **αφαιρέστε τις μπαταρίες** από το τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε τις μπαταρίες και δοκιμάστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης από την αρχή.