

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**  
**ΙΣΙΩΤΙΚΟ ΜΑΛΛΙΩΝ – HAIR STRAIGHTENER**  
*Glide Pro VHS-9501*

**TELEMAX**®



AC220 – 240V, 50/60Hz, 55W, Class II, IPX0



**ΙΣΙΩΤΙΚΟ ΜΑΛΛΙΩΝ**  
**VHS-9501**

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος.  
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών και  
διατηρήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά.

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Η εταιρεία ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ αντιπροσωπεύει προϊόντα με την επωνυμία «Telex». Πρόκειται για ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές κυρίως οικιακής αλλά και επαγγελματικής χρήσης. Με μακροχρόνια παρουσία στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά, το brand «Telex» είναι συνώνυμο της έννοιας «Value-For-Money» που σημαίνει σωστό πιστοποιημένο προϊόν στη σωστή τιμή, με έξυπνη σχεδίαση και συνοδευμένο από τις κατάλληλες υπηρεσίες (after-sales, τεχνική υποστήριξη κτλ).

Η εταιρεία λειτουργεί με πελατοκεντρική φιλοσοφία και το σύνθημα της είναι «Αξία στον Πελάτη». Οι άξονες στους οποίους κινούνται τα στελέχη της σε καθημερινό επίπεδο είναι η διαθεσιμότητα, η κερδοφορία, η εξυπηρέτηση και η υποστήριξη μετά την πώληση.

Η εταιρεία μας δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στη νομιμότητα των προϊόντων και στη συμμόρφωση αυτών προς τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργάζεται με ειδικούς μηχανικούς που αφενός ελέγχουν προσεκτικά κάθε προϊόν για να ελέγξουν τη συμμόρφωση του, αλλά και παρακολουθούν τις εξελίξεις σε επίπεδο αλλαγών των προτεινόμενων προδιαγραφών από τις αρμόδιες αρχές της Ε.Ε. Με αυτό τον τρόπο, είμαστε βέβαιοι ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή και πιστοποιημένα.

Η εταιρεία συμμετέχει, ως έχει υποχρέωση από τον νόμο, σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Ο αριθμός μητρώου είναι ο 565.

Ημερομηνία Αγοράς: \_\_\_\_\_

(Παρακαλούμε σημειώστε παραπάνω την ακριβή ημερομηνία αγοράς)

ΕΓΓΥΗΣΗ: 24 ΜΗΝΕΣ

Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος προετοιμάστηκαν για την TELEX από την:

	<b>ΡΟΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝ. &amp; ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ</b> Αλ. Παπαναστασίου 179 – Τ.Κ. 542 50 – Θεσσαλονίκη e-mail: info@rotskos.gr, http:www.rotskos.gr Τηλ.: 2310 32.00.94 & 2310 32.01.97, Fax: 2310 30.20.84		
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου αυτού εδώ του εγχειριδίου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας.

**ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Σας ευχαριστούμε που προμηθευθήκατε αυτό εδώ το προϊόν. Μπορεί να είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων συσκευών αλλά σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να διαβάσετε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών. Το έχουμε προετοιμάσει για εσάς έτσι ώστε να γνωρίσετε όλα τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής ώστε να μεγιστοποιήσετε την ικανοποίηση που θα λάβετε από τη χρήση της συσκευής. Η ασφάλεια σας είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς, συνεπώς σας συμβουλεύουμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο κεφάλαιο που αφορά την ασφαλή χρήση της συσκευής.

1. Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας και διατηρήστε τα σε καλή κατάσταση μέχρι να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και ότι τα μαλλιά σας δεν στάζουν νερά πάνω στη συσκευή ή στο καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
3. Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα η οποία είναι κατάλληλη και σε αντιστοιχία με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες που αφορούν την ασφαλή χρήση της συσκευής. Διατηρήστε αυτές σε καλή κατάσταση για πιθανή μελλοντική αναφορά. Οι οδηγίες θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά πριν τη χρήση της συσκευής από οποιονδήποτε επιθυμεί να τη χρησιμοποιήσει.
2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή παρακαλούμε ελέγξτε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις της συσκευής όπως αυτές αναγράφονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της.
3. Παρακαλούμε κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
4. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή διαπερνάται από ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα και όταν ο διακόπτης της είναι στη θέση OFF. Για αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό της ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη. Θα πρέπει να απομακρύνετε το ρευματολήπτη της συσκευής από την ηλεκτρική παροχή αν επιθυμείτε να την αποσυνδέσετε πλήρως από το ηλεκτρικό ρεύμα.**
5. Θα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
6. Η συσκευή η οποία έχετε προμηθευτεί είναι κατάλληλη μόνο για το σκοπό που περιγράφεται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο χρήσης. Ο μοναδικός σκοπός χρήσης της συσκευής αυτής είναι το ίσιωμα ανθρώπινων φυσικών μαλλιών και κανένας άλλος. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπος δεν ευθύνονται για ζημιές που προκλήθηκαν από μη ενδεδειγμένη ή ανεύθυνη χρήση αυτής εδώ της συσκευής.

7. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Καμία άλλη χρήση της συσκευής δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής ως επαγγελματική παύει αυτομάτως να ισχύει η εγγύηση του προϊόντος και ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπος δεν έχουν καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκληθεί.
8. Κάποια μέρη αυτής της συσκευής γίνονται καυτά κατά τη χρήση και παραμένουν ζεστά για αρκετό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση. Αποφεύγετε να έρχονται οι καυτές επιφάνειες της συσκευής σε άμεση επαφή με τα χέρια, τα μάτια, τα αυτιά, το πρόσωπο και το λαιμό. Μην αγγίζετε τις πλάκες ισιώματος όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Τα πλαστικά μέρη κοντά στις πλάκες ισιώματος θερμαίνονται επίσης πολύ κατά τη χρήση.
9. Διατηρείτε τις πλάκες ισιώματος καθαρές και απαλλαγμένες από σκόνη, βρωμιά, σπρέι styling και τζελ. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνδυασμό με αφρό styling, σπρέι styling, τζελ κ.λπ.
10. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή / και πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων εφόσον υπάρχει εποπτεία ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
11. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
12. Ο καθαρισμός και η τυπική συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη ενήλικου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τους.
13. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά όταν δεν επιβλέπονται.
14. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημείο στο οποίο μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
16. Αν η συσκευή πέσει μέσα σε νερό αποσυνδέστε την άμεσα από την ηλεκτρική παροχή. Μην προσπαθήσετε σε καμία περίπτωση να την αγγίξετε ή να βουτήξετε το χέρι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο μέσα στο νερό στο οποίο έχει πέσει.
17. Θα πρέπει να επιβλέπετε προσεκτικά τη συσκευή όταν αυτή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
18. Θα πρέπει να βεβαιώνετε ότι τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση στα υλικά συσκευασίας της συσκευής (όπως κουτιά, νάilon κτλ) καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
19. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν τη χρησιμοποιείτε.
20. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και καταστροφής της συσκευής.

21. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να έρθει σε επαφή με πολύ ζεστές επιφάνειες καθώς υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.
22. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή μπαλαντέζες με αυτή εδώ τη συσκευή.
23. Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύετε σε χώρους όπου δεν υπάρχει υγρασία. Μην την αποθηκεύετε σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 60° C.
24. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής υποστεί οποιαδήποτε ζημιά θα πρέπει να αποσυνδέετε άμεσα τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή με φθαρμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο ή φικς. Θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένο service προς άμεση αντικατάσταση αυτών.
25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο ή σε περιβάλλον με έντονη υγρασία.
26. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας της. Θα πρέπει να το κάνετε μόνο τραβώντας προσεκτικά το φικς της συσκευής.
27. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή κοντά σε οποιαδήποτε δοχείο όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.



28. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
29. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια ή όταν είστε βρεγμένοι.
30. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτή η συσκευή βραχεί θα πρέπει να την αποσυνδέσετε άμεσα από την ηλεκτρική παροχή.
31. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
32. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κάποιες περιοχές της συσκευής γίνονται εξαιρετικά καυτές κατά τη χρήση και παραμένουν καυτές και για αρκετό χρόνο μετά τη χρήση. Θα πρέπει να πιάνετε τη συσκευή μόνο από το χερούλι της και από κανένα άλλο σημείο της.
33. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην φέρνετε την συσκευή σε επαφή με εύφλεκτα αντικείμενα όπως κουρτίνες, υφάσματα κτλ καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.

**34. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τη βοήθεια κάποιου χρονοδιακόπτη, τηλεχειριστηρίου κτλ.

**35. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, Σε αυτή την περίπτωση δεν εξασφαλίζεται πλέον η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, παύει να ισχύει η εγγύηση της συσκευής.

**Θα πρέπει πάντα:**

- Να επιστρέψετε μια συσκευή που παρουσιάζει δυσλειτουργία ή βλάβη στο εξουσιοδοτημένο service της.
- Να βεβαιώνετε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά και τα μαλλιά σας είναι απαλλαγμένα από υπερβολική υγρασία πριν πιάσετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας της, πριν τοποθετήσετε την πρίζα της συσκευής στην ηλεκτρική παροχή και πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν και μετά τη χρήση της και κατά τη διαδικασία καθαρισμού ή τυπικής συντήρησης της.
- Να κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά ή γενικά άτομα τα οποία έχουν ευαισθησία στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Κατά τη χρήση να τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε κάποια επίπεδη μη εύφλεκτη επιφάνεια και πουθενά αλλού.
- Να αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό της, την τυπική της συντήρηση ή την αποθήκευση της.

**Δεν θα πρέπει ποτέ:**

- Να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο / λουτρό ή κοντά σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
- Να τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή, να το στρίβετε ή να το τυλίγετε πολύ σφιχτά.
- Να τραβάτε τη συσκευή από το καλώδιο τροφοδοσίας ή να την απομακρύνετε από την ηλεκτρική παροχή με τον ίδιο τρόπο.

- Να χρησιμοποιείτε άλλα εξαρτήματα ή αξεσουάρ, διαφορετικά από αυτά τα οποία παρέχονται στη συσκευασία του προϊόντος.
- Να καλύπτετε τη συσκευή, να την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε έπιπλα τα οποία είναι ντυμένα με ύφασμα π.χ. κρεβάτι, καναπές κτλ ή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να είναι εύφλεκτη.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από κάποια δυσλειτουργία ή ζημιά είτε στην ίδια τη συσκευή είτε στο καλώδιο τροφοδοσίας της.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιαδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή τραυματισμού θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά αυτό εδώ το εγχειρίδιο οδηγιών πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.



Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες ντουζιέρες, νιπτήρες, πισίνες ή οποιοδήποτε δοχείο το οποίο περιέχει νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε κάποιο έπιπλο το οποίο είναι ντυμένο με ύφασμα π.χ. κρεβάτι, καναπές κτλ ή κοντά σε κάποιο τοίχο ή οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια που μπορεί να είναι εύφλεκτη. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μετά τη χρήση θα πρέπει πάντοτε να αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή.

**ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ  
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ  
ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ**

**ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ****Styling των μαλλιών σας**

Λούσιμο των μαλλιών σας:

1. Όταν λούζετε τα μαλλιά σας, βρέξτε τα καλά για 30-60 δευτερόλεπτα.
2. Ρίξτε λίγο σαμπουάν στην παλάμη του χεριού σας. Απλώστε το ανάμεσα στα χέρια σας και μοιράστε το ομοιόμορφα στα μαλλιά σας.
3. Κάντε απαλό μασάζ στα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής σας. Μην ταλαιπωρείτε τα μαλλιά και μην τραβάτε τα μακριά μαλλιά πάνω στο τριχωτό της κεφαλής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει μπερδέματα.
4. Κάντε μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής σας με τις άκρες των δακτύλων σας. Αυτό διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος και είναι πιο ήπιο για την επιδερμίδα των μαλλιών.
5. Ξεβγάλτε καλά τα μαλλιά σας, καθώς το κακό ξέβγαλμα μπορεί να οδηγήσει σε θαμπά μαλλιά. Ολοκληρώστε με ένα κρύο λούσιμο για επιπλέον λάμψη.

Στέγνωμα των μαλλιών σας:

1. Μετά το λούσιμο, στύψτε με τα χέρια σας την περίσσεια νερού από τα μαλλιά και, στη συνέχεια, στεγνώστε τα μαλλιά με πετσέτα. Χρησιμοποιήστε μια χτένα για να ξεμπερδέψετε απαλά τα μαλλιά από τις ρίζες προς τις άκρες.
2. Χωρίστε τα μαλλιά σε τμήματα με τη βοήθεια κλιπς, ξεκινώντας από το πίσω μέρος.
3. Στεγνώστε κάθε τμήμα τραβώντας μια βούρτσα ισιώματος κατά μήκος των μαλλιών, ενώ ακολουθείτε τη βούρτσα με το πιστολάκι μαλλιών, με το ακροφύσιο του να δείχνει προς τις άκρες των μαλλιών.
4. Όταν τελειώσετε το στέγνωμα κάθε τμήματος, ρυθμίστε το σεσουάρ στην ψυχρή ρύθμιση για μια τελευταία ψυχρή βολή. Αυτό κλείνει τα πετσάκια και αφήνει τα μαλλιά σας πιο λαμπερά.

Φινίρισμα των μαλλιών σας:

1. Αν χρησιμοποιείτε το ισιωτικό λανθασμένα ή αν το χρησιμοποιείτε σε λάθος θερμοκρασία, μπορεί να ξηράνετε υπερβολικά τα μαλλιά σας ή ακόμα και να τα κάψετε. Ακολουθείτε πάντα τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε τη σωστή θερμοκρασία για τον τύπο των μαλλιών σας:
2. Επιλέγετε πάντα μια χαμηλή ρύθμιση θερμοκρασίας όταν ξεκινάτε να χρησιμοποιείτε το ισιωτικό για πρώτη φορά.
3. Επιλέξτε μια μεσαία ρύθμιση (160°C) έως υψηλή ρύθμιση θέρμανσης (210°C) για να διαμορφώσετε τα μαλλιά σας.
4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα ανοιχτόχρωμα, ξανθά, λευκασμένα ή επεξεργασμένα με χρώμα μαλλιά, καθώς θα είναι ευάλωτα σε βλάβη αν τα ισιώσετε σε υψηλή θερμοκρασία.

**Βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για τη χρήση της συσκευής:**

1. Τοποθετήστε το φισ στην πρίζα. Η οθόνη της συσκευής εμφανίζει την ένδειξη «OFF».
2. Ξεκλειδώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον συρόμενο διακόπτη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.
3. Ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας θα πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή θερμοκρασίας που διαθέτει η συσκευή. Λάθος επιλογή θερμοκρασίας μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τα μαλλιά σας, ακόμα και να τα κάψει.
4. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
5. Αφήστε τη συσκευή να ζεσταθεί. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επιφάνεια που δεν είναι ανθεκτική στη θερμότητα όταν αυτή θερμαίνεται και όταν είναι ακόμα ζεστή.
6. Όταν η οθόνη δείχνει 150°C ρυθμίστε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας:
7. Πατήστε το πλήκτρο στην οθόνη για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη θερμοκρασία. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις εξής θερμοκρασίες: 130 / 150 / 170 / 190 / 210 / 230° C. Η οθόνη της συσκευής σας ενημερώνει για τη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει.
8. Χτενίστε ή βουρτσίστε τα μαλλιά σας ώστε να είναι ξεμπλεγμένα και λεία. Χρησιμοποιήστε μια χτένα για να χωρίσετε τα μαλλιά σε τμήματα. Μην βάζετε πάρα πολλά μαλλιά σε ένα τμήμα.
9. Πάρτε ένα τμήμα που δεν είναι φαρδύτερο από 5 εκατοστά. Τοποθετήστε το ανάμεσα στις πλάκες της συσκευής και πιέστε καλά τις λαβές της συσκευής μεταξύ τους.
10. 10 δευτερόλεπτα αργότερα, χαλαρώστε τις λαβές της συσκευής.
11. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να επιτύχετε την επιθυμητή εμφάνιση.
12. Αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής 60 λεπτά αργότερα για να αποφευχθεί η πιθανότητα υπερθέρμανσης της συσκευής.
13. Αφήστε τα μαλλιά σας να κρυώσουν. Μην τα χτενίζετε ή τα βουρτσίζετε πριν κρυώσουν, καθώς αυτό θα καταστρέψει το χτένισμα που μόλις δημιουργήσατε.

**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την ηλεκτρική παροχή και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
2. Σκουπίστε τη συσκευή προσεκτικά με ένα απαλό, ελαφρά υγρό πανί. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή μέσα σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει πλήρως πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
4. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή ξύστρες για να καθαρίσετε τη συσκευή.
5. Η συσκευή δεν διαθέτει μέρη τα οποία μπορεί να επισκευάσει μόνος του ο χρήστης. Για οποιαδήποτε επισκευή παρακαλούμε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service της συσκευής. Απαγορεύετε αυστηρά η επισκευή της συσκευής από άτομο το οποίο δεν έχει τις

τεχνικές γνώσεις να το κάνει καθώς υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και καταστροφής της συσκευής. Σε αυτή τη περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη και αυτομάτως παύει η ισχύς της εγγύησης της συσκευής.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα πριν την αποθηκεύσετε. Μην τυλίγετε σε καμία περίπτωση το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής γύρω από τη συσκευή καθώς μπορεί να υποστεί ζημιές. Αποθηκεύστε τη συσκευή στην αρχική της συσκευασία, που είχε όταν αγοράσατε τη συσκευή, σε ένα δροσερό και στεγνό χώρο. Διατηρήστε τη συσκευασία της συσκευής σε καλή κατάσταση για την αποθήκευση ή μεταφορά της και για να την αποστείλετε στο service στην περίπτωση που παρουσιάσει οποιαδήποτε δυσλειτουργία.

### **ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Μια ηλεκτρονική συσκευή θα πρέπει, όταν δεν είναι πλέον σε θέση να λειτουργεί να απορρίπτεται με τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική ζημία. Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς στο δήμο σας, στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διαθέσετε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, η ανακύκλωση είναι υπεύθυνη για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να στείλουν αυτό το προϊόν σε μια περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα διάφορα μέρη της συσκευασίας της συσκευής (όπως πλαστικές σακούλες) γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας, σοβαρού τραυματισμού ακόμα και θανάτου.

Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας ή τις παλιές συσκευές ως κοινό οικιακό απόβλητο αλλά παραδώστε αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες ανακύκλωσης. Ρωτήστε τις τοπικές αρχές ή την αρμόδια τοπική υπηρεσία για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση.

### **ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ (EMF)**

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 62233 που αφορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κωδικός μοντέλου: VHS-9501

Ισχύς: 55W

Τάση λειτουργίας: AC220-240V

Συχνότητα λειτουργίας: 50/60Hz

Επίπεδα ασφαλείας: Class II, IPX0

Συνθήκες περιβάλλοντος: Μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους