

Goldmaster

GM-7165 ALEX



Σετ Ανδρικής Περιποίησης

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Made in P.R.C



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύλληνη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)
Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr



Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ατομικό σετ περιποίησης . Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Εάν δώσετε αυτό το προϊόν σε κάποιον άλλο, βεβαιωθείτε ότι θα παραδώσετε μαζί με αυτό όλη τα σχετικά έγγραφα. Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του προϊόντος, παρακαλώ εξοικειωθείτε με αυτό πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για περιποίηση τριχών στο σώμα στη μύτη και τα αυτιά. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή μόνο για τον προορισμό της.
- Προορίζεται για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματικούς σκοπούς (σε κομμωτήρια κ.λπ.).
- Μην χρησιμοποιείτε τη κουρευτική μηχανή σε παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή μακριά, να μην έχουν πρόσβαση σε αυτή τα παιδιά ώστε να αποφευχθεί κάποιος τραυματισμός.
- Η μπαταρία μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη αν καταποθεί. Επομένως, κρατήστε τη μπαταρία και την μηχανή μακριά από τα παιδιά. Εάν μια μπαταρία έχει καταποθεί, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα που δεν έχουν εμπειρία και γνώση.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν είναι παιχνίδια για παιδιά! Επομένως, χρησιμοποιήστε και αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από πρόσβαση των παιδιών. Τα παιδιά δεν αναγνωρίζουν τον κίνδυνο που συνεπάγεται η χειρισμός μιας ηλεκτρικής συσκευής. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από τη συσκευή. Κρατήστε τις συσκευασίες μακριά από τα παιδιά - κίνδυνος πνιγμού!
- Μην εισάγετε την κεφαλή της μηχανή περισσότερο από 0,5 cm στο αυτί ή στη μύτη καθώς μπορεί να τραυματίσετε το τύμπανο ή τη βλεννογόνο μεμβράνη στη μύτη σας.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή, βεβαιωθείτε ότι η κοπτική κεφαλή είναι ασφαλώς τοποθετημένη.
- Η μπαταρία που παρέχεται δεν πρέπει να επαναφορτίζεται ή να επανενεργοποιείται με άλλο τρόπο, να αποσυναρμολογείται, να ρίχνεται στη φωτιά ή να βραχυκυκλώνεται.

- Κατά την καθαριότητα της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της μπαταρίας είναι σφικτά κλειστό.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετά τη χρήση, επιστρέψτε την κοπτική κεφαλή στο σώμα της μηχανής (αν έχει αφαιρεθεί) και τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.
- Αφαιρέστε άμεσα μια εξαντλημένη μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να διαρρεύσει και να προκαλέσει ζημιά.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν είναι κατεστραμμένη με οποιονδήποτε τρόπο. Καλέστε την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία Goldmaster για πληροφορίες σχετικά με εξέταση, επισκευή ή ρύθμιση.



1. Κυκλική κεφαλή κοπής
2. Κεφαλή φαβορίτας / λεπτομερειών
3. Διακόπτης ON/OFF
4. Καπάκι θήκης μπαταρίας
5. Προστατευτικό καπάκι

Τοποθέτηση Μπαταρίας:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ρυθμισμένη στη θέση "off".
- Απλώς ξεβιδώστε τη βάση της κύριας μονάδας για να αποκτήσετε πρόσβαση στη θήκη μπαταρίας.
- Τοποθετήστε τη μπαταρία δίπλα-δίπλα, όπως φαίνεται, βεβαιώνοντας ότι οι ενδείξεις (+) και (-) στη μπαταρία ταιριάζουν με αυτές μέσα στη θήκη μπαταρίας. Αυτό είναι σημαντικό διότι η κουρευτική μηχανή δεν θα λειτουργήσει αν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα.
- Επανατοποθετήστε το καπάκι της θήκης μπαταρίας.

Προειδοποιήσεις για την Μπαταρία:

- Η μπαταρία δεν πρέπει να μένει στη συσκευή αν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Για να αποφευχθεί η διάβρωση της μπαταρίας, η συσκευή θα πρέπει να διατηρείται σε ξηρό περιβάλλον.
- Η άδεια μπαταρία πρέπει να αφαιρείται άμεσα και να απορρίπτεται σωστά.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με αυτή τη συσκευή. Η χαμηλότερη τάση στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επηρεάζει την απόδοση της κοπτικής μονάδας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Περιποίηση τριχών της μύτης:

- Τοποθετήστε την κυκλική κεφαλή στην μηχανή, ενεργοποιήστε από τον διακόπτη και εισάγετε προσεκτικά την κεφαλή στο ρουθούνι.
- Αφαιρέστε τις τρίχες της μύτης, κινώντας προσεκτικά την κεφαλή με απαλές κυκλικές κινήσεις. Οι ανεπιθύμητες τρίχες θα κοπούν αμέσως.

Περιποίηση τριχών του αυτιού:

- Τοποθετήστε την κυκλική κεφαλή στην μηχανή ή την ίσια κεφαλή ανάλογα με το σημείο που θέλετε να περιποιηθείτε. Ενεργοποιήστε από τον διακόπτη και με προσοχή περιποιηθείτε τα εξωτερικά μέρη του αυτιού σας.
- **Μην βάλετε την κυκλική κεφαλή μέσα στο αυτί σας** μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στο τύμπανο. Κινηθείτε μόνο στα εξωτερικά μέρη του αυτιού. Οι ανεπιθύμητες τρίχες θα κοπούν αμέσως.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Παρακαλώ απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής σας με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Παρακαλώ μην βυθίζετε τη συσκευή σας σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για πάνω από 3 εβδομάδες, αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.
- Για να καθαρίσετε τη κυκλική κεφαλή, απλώς γυρίστε τη προς τα δεξιά για

να αφαιρέσετε ολόκληρη τη κεφαλή, αφαιρέστε οποιεσδήποτε τρίχες έχουν απομείνει χρησιμοποιώντας τη βούρτσα καθαρισμού που παρέχεται και στη συνέχεια καθαρίστε την κεφαλή κάτω από τρεχούμενο νερό, αφού στεγνώσει καλά και ξανατοποθετήστε την στην μηχανή ή στην βάση.

- Διατηρείτε πάντα τις κεφαλές εντελώς στεγνές και καθαρές πριν τις τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή σας.
- Μην πλένετε ποτέ τις κεφαλές απευθείας κάτω από το νερό όταν είναι τοποθετημένες στο σώμα της μηχανής μπορεί να προκληθεί βλάβη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1x1.5V DC (μπαταρία AA)

Αυτό το προϊόν περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν οπουδήποτε. Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό σας δήμο για το πλησιέστερο σημείο συλλογής κατάλληλων απορριμμάτων.

Αγαπητέ πελάτη, μπορείτε να βρείτε τη λεπτομερή λίστα υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας. www.goldmaster.com.tr





ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

Goldmaster

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ ΠΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

