



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Βραστήρας αυγών

HB-2215

230V, 50 Hz, 350 W

1. Λαβή καπακιού
2. Έξοδος ατμού
3. Καπάκι
4. Δοσομετρικό κύπελλο
5. Θέσεις αυγών
6. Σχάρα αυγών
7. Καλλυμένη αντίσταση βραστήρα - Δεξαμενή νερού
8. Σώμα Βραστήρα αυγών
9. Λαβή σχάρας αυγών
10. Τρυπητής αυγών
11. Διακόπτης



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- ❑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα ονομαστικής ισχύος της συσκευής.
- ❑ Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν βρίσκεται υπό τάση ή κατά τη χρήση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά ή ανίκανα άτομα.
- ❑ Από καιρό σε καιρό ελέγχετε τη συσκευή για ζημιές. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η συσκευή παρουσιάζει σημάδια ζημιάς. Στην περίπτωση αυτή, οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται από αρμόδιο ειδικευμένο ηλεκτρολόγο (*). Σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου, πρέπει να αντικατασταθεί από αρμόδια ειδικευμένη υπηρεσία (*).
- ❑ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακούς σκοπούς και με τον τρόπο που υποδεικνύεται σε αυτές τις οδηγίες.
- ❑ Ποτέ μην βυθίζετε τη βάση του κινητήρα της συσκευής σας σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για οποιονδήποτε λόγο. Ποτέ μην τοποθετείτε κανένα κομμάτι της συσκευής σας στο πλυντήριο πιάτων.
- ❑ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε θερμές επιφάνειες.
- ❑ Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το τροφοδοτικό.
- ❑ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή έξω και την τοποθετείτε πάντα σε ξηρό περιβάλλον.
- ❑ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον παραγωγό. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον χρήστη και κίνδυνο βλάβης της συσκευής.
- ❑ Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να πιαστεί με κανέναν τρόπο. Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε.
- ❑ Τοποθετήστε τη συσκευή σε τραπέζι ή επίπεδη επιφάνεια.
- ❑ Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- ❑ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη πριν τοποθετήσετε, αφαιρέσετε ή καθαρίσετε ένα από τα αξεσουάρ. Είναι απολύτως απαραίτητο να αφαιρέσετε τα αξεσουάρ πριν τα καθαρίσετε.
- ❑ Μαγειρέψτε μόνο αυγά κοτόπουλου και τίποτα άλλο.

- ❑ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής. Ποτέ μην αγγίζετε τα ζεστά μέρη της συσκευής, χρησιμοποιήστε τις πλαστικές λαβές. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια όταν χειρίζεστε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν έρχεται σε επαφή με το θερμαντικό στοιχείο της συσκευής.
- ❑ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ελέγχετε πάντα τη στάθμη του νερού στη δεξαμενή νερού. Αυτό το νερό είναι ζωτικής σημασίας καθώς χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα. Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού, αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή. Ποτέ μην χύνετε νερό στην αντίσταση και μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη νερού που υποδεικνύεται στη δεξαμενή νερού.
- ❑  Προσέξτε να μην τραυματιστείτε με τη βελόνα (που βρίσκεται κάτω από το κύπελλο μέτρησης) που χρησιμεύει για τη διάτρηση του αυγού πριν το μαγειρέψετε, καθώς είναι πολύ αιχμηρό. Βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα καθαρό καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα.
- ❑ Ποτέ μην μετακινείτε τη συσκευή όταν χρησιμοποιείται.

(*) Αρμόδιος διπλωματούχος ηλεκτρολόγος: τμήμα μετά την πώληση του παραγωγού ή του εισαγωγέα ή κάθε προσώπου που είναι ειδικευμένο, εγκεκριμένο και ικανό να εκτελεί τέτοιου είδους επισκευές προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιστρέψετε τη συσκευή σε αυτόν τον ηλεκτρολόγο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

- Ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από τον αριθμό και το μέγεθος των αυγών.
- Όσον αφορά την περιεκτικότητα του νερού της περιοχής σας σε μεταλλικά στοιχεία, μπορεί να δείτε έναν ελαφρύ αποχρωματισμό του κελύφους του αυγού. Αυτό δεν επηρεάζει τη γεύση ούτε την ποιότητα του αυγού.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΑΥΓΩΝ

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία. Καθαρίστε την δεξαμενή νερού με ένα υγρό πανί.
- Τοποθετήστε το βραστήρα αυγών σε ομοιόμορφη επιφάνεια.
- Επιλέξτε τον αριθμό των αυγών που θέλετε να μαγειρέψετε. Χρησιμοποιήστε το δοσομετρικό κύπελλο για να γεμίσετε την δεξαμενή νερού με κρύο νερό.
- Βάλτε τη σχάρα αυγών πάνω από την δεξαμενή νερού.
- Τρυπήστε το στρογγυλεμένο άκρο των αυγών με το τρυπητή αυγών, το οποίο θα βρείτε στο κάτω μέρος του δοσομετρητή και τοποθετήστε τα αυγά στη σχάρα αυγών. Η χρήση του τρυπητή αυγών εμποδίζει τα αυγά να σπάσουν κατά τη διάρκεια του βρασμού.
- Παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το τρυπητή αυγών, καθώς η βελόνα είναι πολύ αιχμηρή.
- Τοποθετήστε το καπάκι πάνω από τον βραστήρα αυγών και συνδέστε τον σε γειωμένη πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα έχει εναλλασσόμενο ρεύμα 230 V. Πατήστε το διακόπτη. Η λυχνία θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι η συσκευή θερμαίνεται.
- Για να αποφύγετε την καύση, κρατήστε μακριά τα χέρια σας από την έξοδο ατμού στο καπάκι ενώ χρησιμοποιείται ο βραστήρας αυγών.
- Όταν τα αυγά είναι έτοιμα, ένα κουδούνι θα χτυπήσει και η λυχνία θα σβήσει υποδεικνύοντας ότι τα αυγά είναι έτοιμα. Για να σταματήσει να χτυπάει το κουδούνι, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την.
- Αφαιρέστε το καπάκι χρησιμοποιώντας τη λαβή. Πάρτε τη σχάρα αυγών και ξεπλύνετε τα αυγά με κρύο νερό και αφήστε τα να κρυώσουν.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας αρκετές φορές, αφήστε την να κρυώσει μεταξύ κάθε χρήσης.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

- Το δοσομετρικό κύπελλο υποδεικνύει τρία διαφορετικά επίπεδα νερού:
ΜΑΛΑΚΟ - ΜΕΣΑΙΟ - ΣΚΛΗΡΟ

Κάθε στάθμη νερού χωρίζεται σε επτά.

- Αν θέλετε να μαγειρέψετε 2 μαλακά αυγά, γεμίστε το δοσομετρικό κύπελλο μέχρι τον αριθμό 2 του επιπέδου " SOFT " και ούτω καθεξής. Αυτό ισχύει για μαλακά, μεσαία και σκληρά αυγά.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την ξεπλύνετε.
- Για να απογειώσετε τις ασβεστολιθικές αποθέσεις στην δεξαμενή νερού, θα πρέπει να προσθέσετε 1 κουταλιά του καφέ ξύδι και 1 ποτήρι νερό. Στη συνέχεια, λειτουργήστε τη συσκευή για δέκα λεπτά χωρίς καπάκι.
- Αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα τροφοδοσίας και περιμένετε μέχρι να κρυώσει. Πετάξτε το υγρό. Ξεπλύνετε καλά τη συσκευή.
- Καθαρίστε το περίβλημα και την αντικολλητική επιφάνεια με ένα υγρό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
- Για να αποθηκεύσετε το καλώδιο, τυλίξτε το γύρω από την αποθήκευση καλωδίων, την οποία θα βρείτε στο κάτω μέρος της συσκευής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Προκειμένου να διατηρηθεί το περιβάλλον μας και να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με ειδικούς κανόνες με τη συμμετοχή τόσο των προμηθευτών όσο και των χρηστών. Για το



λόγο αυτό, όπως υποδεικνύεται από το σύμβολο  στην ετικέτα αξιολόγησης ή στη συσκευασία, η συσκευή σας δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να τα μεταφέρει σε δημοτικό σημείο συλλογής που πραγματοποιεί ανάκτηση αποβλήτων μέσω επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή χρήσης για άλλες εφαρμογές σύμφωνα με την οδηγία.