

# TELEMAX

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

## Θερμάστρα χαλαζία MAGMA 2.4K



### **Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα**

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMAX.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας.

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Ευχαριστούμε πολύ!

[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)



2310-417494 & 2310427867

Τεχνική Υποστήριξη: [support@telemax.gr](mailto:support@telemax.gr) (εσωτερικό 2)

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακή χρήση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

### **Μόνο για οικιακή χρήση!**

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακή χρήση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

### **ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ**

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

1. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

2. Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια πρίζα.

3. Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη συσκευή.

4. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση των χρηστών δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.**

5. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν παρακολουθούνται συνεχώς.

Τα παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών ενεργοποιούν / απενεργοποιούν τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας της και έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε τους σχετικούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν συντήρηση χρηστών.

**ΠΡΟΣΟΧΗ** - Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.

6. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή στο άμεσο περιβάλλον του μπάνιου, του ντους ή της πισίνας και αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.

7. **ΠΡΟΣΟΧΗ**: Προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος λόγω ακούσιας επαναφοράς της θερμικής διακοπής, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να παρέχεται μέσω εξωτερικής συσκευής εναλλαγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά. από το βοηθητικό πρόγραμμα. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύμπριζα για την τροφοδοσία της συσκευής.

8. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

9. Βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι ίδια με αυτήν που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

10. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή εάν το καλώδιο ή το βύσμα καταστραφεί.

11. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από πηγές θερμότητας, αιχμηρά αντικείμενα ή οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

12. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν συνδεθείτε στην παροχή ρεύματος.

13. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε το από το δίκτυο όταν δεν το χρησιμοποιείτε, πριν από τον καθαρισμό ή άλλη συντήρηση.

14. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη και απενεργοποιήστε το φως από την πρίζα. Μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φως.

15. Μην λειτουργείτε σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται βενζίνη, βαφές ή άλλα εύφλεκτα υγρά.

**16. Μόνο για εσωτερική χρήση.**

17. Για την αποφυγή πιθανής πυρκαγιάς, μην φράζετε την είσοδο αέρα ή την έξοδο με οποιονδήποτε τρόπο.

**18. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες.**

**19. Μην εισάγετε και μην αφήνετε ξένα αντικείμενα να εισέλθουν σε άνοιγμα εξαερισμού ή εξάτμισης, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στη συσκευή.**

**20. Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι τα χέρια είναι στεγνά πριν από τη λειτουργία ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε διακόπτη στο προϊόν ή αγγίζετε το φως και την πρίζα.**

**21. Μην αφήνετε αυτήν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται.**

**22. Η πιο συνηθισμένη αιτία υπερθέρμανσης είναι η εναπόθεση σκόνης ή χνουδιού στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι εναποθέσεις αφαιρούνται τακτικά αποσυνδέοντας τη συσκευή και τους αεραγωγούς και τις γρίλιες καθαρισμού κενού.**

**23. Μην τοποθετείτε το θερμαντήρα στο χαλί και μην τοποθετείτε το καλώδιο κάτω από χαλιά. Τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από περιοχές κυκλοφορίας, ώστε να μην μπερδευτεί.**

24. Μην αποθηκεύετε έως ότου κρυώσει ο θερμαντήρας, αποθηκεύστε τον θερμαντήρα σε δροσερό και στεγνό μέρος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

**25. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα.**

26. Μην βυθίζετε σε υγρό και μην αφήνετε υγρό να εισχωρήσει στο εσωτερικό της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

27. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε υγρή επιφάνεια ή όπου μπορεί να πέσει ή να ωθηθεί στο νερό.

28. Μην πιάνετε συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και αποσυνδέστε αμέσως.

29. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

30. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε παράθυρο, καθώς η βροχή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

31. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε κουτί ή κλειστό χώρο έως ότου κρυώσει επαρκώς.

32. Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή ως θερμαντικό εξοπλισμό για ζώα και φυτά.

## **ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

-Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού εκτελέσετε εργασίες με αυτήν τη συσκευή. -Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντικές αναφορές

-Πριν αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε άριστη κατάσταση. Εάν δεν είναι, επιστρέψτε την στο σημείο αγοράς.

-Τα υλικά συσκευασίας περιέχουν πλαστικά και άλλα υλικά.

-Παρακαλούμε φυλάξτε τα μακριά από παιδιά

## **ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ**

-Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι σύμφωνη με την τάση της συσκευής

-Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη πρίζα

-Η πρίζα πρέπει να είναι επαρκή στην κατανάλωση ισχύος.

-Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οδηγία 89/336 CEE σχετικά με τις ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης, αποφύγετε να αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία (μπάρες χαλαζία) με τα χέρια σας, καθώς αυτό μπορεί να αφήσει κηλίδες και να μειώσει την ακτινοβολία.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

0 = απενεργοποίηση

1 (.) = ισχύ 600w

2 (.,) = Ισχύς 1800w

3 (.,, ) = 2400w ισχύς + ανεμιστήρας

Μην ανησυχείτε εάν παρατηρήσετε μικρές δονήσεις που εξασθενίζουν σταδιακά, αυτό είναι μέρος της φυσιολογικής συμπεριφοράς της συσκευής.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

-Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

-Αυτό είναι ότι η συσκευή δεν απαιτεί ειδική συντήρηση. Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε με ένα ελαφρώς υγρό πανί και ουδέτερο απορρυπαντικό, μην χρησιμοποιείτε λειαντικά ή οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στην επιφάνεια των συσκευών, -Ελέγξτε ότι τα μέρη που εκτίθενται στις ακτίνες θερμότητας και τον εξαερισμό δεν περιέχουν σκόνη και βρωμιά. Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζετε τα θερμαντικά στοιχεία χαλαζία.

-Σε περίπτωση βλάβης οποιωνδήποτε τμημάτων της συσκευής, αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά που διασφαλίζουν τη σωστή ποιότητα και απόδοση

-Η μη συμμόρφωση με τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής και να καταστήσει άκυρη την εγγύηση.

**Εργοστασιακός Κωδικός; MAGMA 2.4K – LX2803L**



## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύμφωνη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

### **Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!**



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349**