

TELEMAX®

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Radio Groovy

Ραδιόφωνο - Bluetooth



Model : VX-2315

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)



ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύμνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΟΧΗ




Προειδοποίηση: Ειδοποιητικό σήμα που ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.



Προειδοποίηση: Ειδοποιητικό σήμα για επικίνδυνη τάση στο εσωτερικό της συσκευής.



Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία ή βροχή.



Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.



Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να αερίζεται σωστά. Αποφύγετε την τοποθέτησή της π.χ. κοντά σε κουρτίνες, επάνω σε χαλί ή μέσα σε κλειστές κατασκευές όπως βιβλιοθήκη.



Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή πηγές θερμότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ισχύς Εξόδου: 4 W



Τροφοδοσία DC IN: 5V

Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου:

Τύπος μπαταρίας 18650 - 3.7V, 1200mAh (Περιλαμβάνεται)

Καλώδιο φόρτισης USB-C (Περιλαμβάνεται)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Κεραία | 6. Υποδοχή Ακουστικών |
| 2. Κουμπί Συντονισμού | 7. Διακόπτης Μπάντας |
| 3. Πλήκτρα Λειτουργιών | 8. Θύρα USB / Υποδοχή Κάρτας Μνήμης |
| 4. Κουμπί Έντασης | |
| 5. Θύρα Φόρτισης USB-C | |

ΧΡΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

1. Μετακινήστε το διακόπτη μπάντας στη θέση **FM/AM/SW**.
2. Συντονίστε τον επιθυμητό σταθμό περιστρέφοντας το κουμπί συντονισμού.
3. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου με το κουμπί έντασης στο επιθυμητό επίπεδο.
4. Κεραία:
 - **Για λήψη FM** υπάρχει τηλεσκοπική κεραία. Τραβήξτε την πλήρως και περιστρέψτε τη για την καλύτερη δυνατή λήψη.
 - **Για λήψη AM** έχει ενσωματωθεί κεραία φερρίτη. Αυτή είναι κατευθυντική, επομένως συνιστάται να περιστρέφετε τη συσκευή για καλύτερη λήψη.

ΜΟΥΣΙΚΗ

1. Θέστε τον διακόπτη μπάντας στη θέση **MUSIC**.
2. Εισάγετε κάρτα μνήμης ή USB Flash Drive για αυτόματη αναπαραγωγή τραγουδιών.
3. Πατήστε το πλήκτρο **NEXT/F.F(▶▶)** ή **PREV/REW(◀◀)** για να επιλέξετε το επιθυμητό τραγούδι.
4. Κρατώντας πατημένο το **NEXT/F.F(▶▶)** ή το **PREV/REW(◀◀)** μπορείτε να προωθήσετε (FF) ή να γυρίσετε πίσω (REW) το τραγούδι.
5. Ρυθμίστε την ένταση με τον ρυθμιστή έντασης στο επιθυμητό επίπεδο.

BLUETOOTH

1. Ενεργοποιήστε το ραδιόφωνο και θέστε τον διακόπτη μπάντας στη θέση «**MUSIC**».
2. Θα ακουστεί το μήνυμα «**waiting for pairing**».
3. Από το κινητό σας κάντε αναζήτηση συσκευών **Bluetooth**.
4. Το όνομα της συσκευής είναι **VX-2315** επιλέξτε το και συνδεθείτε.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου

Όταν η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί και ο ήχος εξαφανιστεί, σημαίνει ότι η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, φορτίστε μέσω της θύρας USB-C για χρήση της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, πρέπει να φορτιστεί έγκαιρα. Αν παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς φόρτιση, η διάρκεια ζωής της θα επηρεαστεί ή ενδέχεται να μη φορτίζει ξανά.
2. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνεχώς σε κατάσταση φόρτισης. Η υπερφόρτιση μειώνει τη διάρκεια ζωής της και επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
3. Συνιστάται η τακτική φόρτιση και εκφόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr
www.telemax.gr



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης (Κτίριο Δροσιά)
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

