

TELEMAX

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

Καφετιέρα Φίλτρου



MODEL: WJ-9003

Rating: 220-240V, 50/60Hz, 700-830W

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)



ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Αξιότιμε πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη **TELEMAX**.
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας.

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.

Ευχαριστούμε πολύ!

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

www.telemax.gr

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της πρίζας σας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της καφετιέρας.
3. Για προστασία από πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό ατόμων δεν βυθίζετε το καλώδιο σε νερό ή άλλο υγρό.
4. Η στενή παρακολούθηση είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε αυτά.
5. Αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό. **Αφήστε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή βγάξετε εξαρτήματα και πριν καθαρίσετε τη συσκευή.**
6. Μην χρησιμοποιείτε καμία συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή βύσμα ή όταν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο συντήρησης για εξέταση, επισκευή ή προσαρμογή.
7. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό ατόμων.
8. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
9. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη του επιπέδου στο οποίο είναι τοποθετημένη ή να αγγίζει καυτή επιφάνεια.
10. Μην τοποθετείτε επάνω ή κοντά σε καυσαέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από την προβλεπόμενη.
12. Το δοχείο είναι σχεδιασμένο για χρήση με αυτή τη συσκευή. Δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για άλλη χρήση.
13. Μην καθαρίζετε το δοχείο με καθαριστικά, σφουγγάρια από χαλύβδινο μαλλί ή άλλο λειαντικό υλικό.
14. Για να αποσυνδέσετε, γυρίστε οποιονδήποτε ρυθμιστή σε **“OFF”**, αφαιρέστε το φιν από την πρίζα. Πάντα κρατήστε το βύσμα. Αλλά ποτέ μην τραβήξετε το καλώδιο.
15. Μπορεί να προκληθεί ζημιά εάν αφαιρεθεί το κάλυμμα κατά τη διάρκεια των κύκλων λειτουργίας. Προσοχή να μην καείτε από τον ατμό.
16. Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι ζεστά όταν λειτουργούν, οπότε μην τα αγγίζετε με το χέρι. Χρησιμοποιήστε μόνο γάντια ή λαβές.
17. Ποτέ μην αφήνετε την άδεια μεταλλική κανάτα στη ζεστή πλάκα.
18. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν η κανάτα παρουσιάζει σημάδια ρωγμών ή έχει χαλαρή ή εξασθενημένη λαβή. Χρησιμοποιείτε μόνο την κανάτα που παρέχεται με αυτή τη συσκευή.
19. Μην τοποθετείτε καυτό δοχείο σε μια ζεστή ή κρύα επιφάνεια.
20. Μην αφήνετε τη καφετιέρα να λειτουργεί χωρίς νερό.

Σημειώσεις σχετικά με το βύσμα του καλωδίου

Αυτή η συσκευή έχει πολωμένο βύσμα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, το βύσμα αυτό προορίζεται να χωρέσει σε μια πολωμένη έξοδο μόνο με έναν τρόπο. Εάν το βύσμα δεν ταιριάζει πλήρως στην πρίζα, αντιστρέψτε το βύσμα.

Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, μην επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το φως με οποιονδήποτε τρόπο.

Σημειώσεις σχετικά με το καλώδιο

α) Πρέπει να παρέχεται ένα μικρού μήκους καλώδιο τροφοδοσίας (ή αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας) για να μειθούν οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την εμπλοκή ή την πτώση ενός μακριού καλωδίου.

β) Διατίθενται μακρύτερα αποσπώμενα καλώδια τροφοδοσίας ή καλώδια επέκτασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με προσοχή κατά τη χρήση τους.

γ) Αν χρησιμοποιείτε μακρύ αποσπώμενο καλώδιο τροφοδοσίας ή καλώδιο επέκτασης,

1) Η ονομαστική ηλεκτρική ισχύς του αποσπώμενου καλωδίου τροφοδοσίας ή του καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ηλεκτρική ισχύ της συσκευής.

2) Αν η συσκευή έχει γείωση, το καλώδιο επέκτασης πρέπει να είναι καλώδιο τριών ακροδεκτών γείωσης,

3) Το μακρύ καλώδιο θα πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην καλύπτεται την επιφάνεια του τραπέζιού, ώστε να μη μπορεί να τραβιέται από παιδιά ή να σκοντάφτει κάποιος σε αυτό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Οδηγίες Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τη καφετιέρα Telemax.

Αυτό το προϊόν είναι κομψό, όμορφα σχεδιασμένο, εύκολο στη χρήση, φιλικό προς το περιβάλλον, προσεγμένο και πιστοποιημένο κατάλληλο για τρόφιμα. Για τσάι ή καφέ, για να απολαύστε την καθημερινή σας συνήθεια εσείς και οι φίλοι σας.

Τα Μέρη της Συσκευής



Χαρακτηριστικά

1. Συσκευή πολλών χρήσεων: τσαγιέρα ή καφετιέρα
2. Κομψός, όμορφος σχεδιασμός, ευκολία στη χρήση
3. Anti-Drip σύστημα, ασφαλές και αξιόπιστο
4. Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας
5. Αφαιρούμενο πλενόμενο φίλτρο, εύκολο στον καθαρισμό, φιλικό προς το περιβάλλον αντιβακτηριδιακό, κατάλληλο για τρόφιμα.

Πριν την πρώτη χρήση

Ελέγξτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά. Προσθέστε νερό στο δοχείο νερού στο μέγιστο επίπεδο και περάστε το νερό αρκετές φορές χωρίς σκόνη καφέ, και στη συνέχεια απορρίψτε το νερό. Καθαρίστε καλά όλα τα αποσπώμενα μέρη με ζεστό νερό.

Χρησιμοποιώντας την καφετιέρα

1. Ανοίξτε το πάνω καπάκι και γεμίστε το δοχείο νερού με πόσιμο νερό. Γεμίστε την δεξαμενή με επαρκή ποσότητα νερού (η στάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή ή κάτω από την ελάχιστη στάθμη), αφού τοποθετήσετε κλείσετε το κάλυμμα
 2. Τοποθετήστε τη χοάνη στο δοχείο νερού και βεβαιωθείτε ότι η χοάνη έχει τοποθετηθεί σωστά. Κατόπιν τοποθετήστε το φίλτρο σωστά.
 3. Προσθέστε σκόνη καφέ στο φίλτρο. Συνήθως ένα φλιτζάνι καφέ χρειάζεται μια κουταλιά σκόνης καφέ στον δοσομετρητή, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα με την προσωπική σας γεύση. Στη συνέχεια, κλείστε το πάνω καπάκι
 4. Εισαγάγετε την μεταλλική κανάτα διατηρώντας τη θερμή πλάκα οριζόντια. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
 5. Πιέστε το διακόπτη, η ένδειξη του φωτός θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.
 6. Όταν όλο το τσάι ή ο καφές σταλάξει στη μεταλλική κανάτα, μπορείτε να την αφαιρέσετε και να σερβίρετε το τσάι ή τον καφέ στο φλιτζάνι και να το απολαύσετε.
 7. Η διαδικασία λειτουργίας μπορεί να διακοπεί πατώντας το διακόπτη οποιαδήποτε στιγμή, η ένδειξη του διακόπτη θα σβήσει. Η συσκευή θα συνεχίσει τη λειτουργία της μόλις πατηθεί ξανά ο διακόπτης.
- Σημείωση:** Μπορείτε να βγάλετε την μεταλλική κανάτα, να χύσετε και να ξανασερβίρετε ανά πάσα στιγμή. Η συσκευή θα σταματήσει να στάζει αυτόματα. Αλλά ο χρόνος δεν μπορεί να υπερβεί τα 30 δευτερόλεπτα.
8. Αφαιρέστε την μεταλλική κανάτα για να την χρησιμοποιήσετε όταν τελειώσει η λειτουργία (περίπου ένα λεπτό μετά το σταμάτημα του καφέ).
- Σημείωση:** ο καφές που τοποθετείτε θα είναι μικρότερος από το νερό που έχετε προσθέσει, καθώς μικρή ποσότητα νερού απορροφάται από τους κόκκους του καφέ ή εξατμίζεται.
9. Απενεργοποιείτε πάντα την καφετιέρα και αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Σημείωση:** προσέξτε καθώς ρίχνετε τον καφέ έξω, διαφορετικά μπορεί να καείτε καθώς η θερμοκρασία του καφέ είναι υψηλή
10. Εάν μόλις ολοκληρώσατε το τσάι ή τον καφέ, αλλά θέλετε να φτιάξετε ξανά τσάι ή καφέ, παρακαλούμε περιμένετε λίγα λεπτά, ο θερμοστάτης χρειάζεται επαναφορά και μετά μπορείτε να συνεχίστε.
 11. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής του καφέ, αποσυνδέστε την καφετιέρα από το ρεύμα και καθαρίστε το φίλτρο και τα υπόλοιπα εξαρτήματα.
 12. Πρέπει να προσέχετε τον τακτικό καθαρισμό της συσκευής ώστε να απολαμβάνετε πάντα υψηλή ποιότητα γεύσης & υγιεινής στα ροφήματά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή είναι συμβατή με τη νέα οδηγία της Ε.Ε. για την κατανάλωση και την ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 40 λεπτά.

Καθαρισμός και συντήρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό. Για να προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή τη συσκευή σε νερό ή υγρό. Μετά από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα αφαιρείται πρώτα από την πρίζα.

- 1) Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη μετά από κάθε χρήση σε ζεστό νερό.
- 2) Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος με ένα μαλακό, υγρό πανί για να αφαιρέσετε τους λεκέδες.
- 3) Τα σταγονίδια νερού μπορεί να συσσωρευτούν στην περιοχή πάνω από τη χοάνη και να στάξουν πάνω στη βάση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της παρασκευής. Για να ελέγξετε τη σταγόνα, σκουπίστε την περιοχή με ένα καθαρό, στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση του προϊόντος.
- 4) Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να σκουπίσετε απαλά τη ζεστή πλάκα. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε λειαντικό καθαριστικό για να το καθαρίσετε.
- 5) Αντικαταστήστε όλα τα εξαρτήματα και κρατήστε τα για επόμενη χρήση.

Αφαίρεση αλάτων και ιζημάτων

Για να διατηρήσετε την λειτουργία της καφετιέρας σας αποτελεσματικότερη, θα πρέπει να καθαρίσετε τακτικά τα αποθέματα αλάτων που απομένουν από το νερό ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης της συσκευής και την ποιότητα του νερού της περιοχής σας. Οι λεπτομέρειες είναι οι εξής:

1. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό και ειδικό αφαλατωτή για καφετιέρες στο επίπεδο MAX όπως αναγράφεται στο μετρητή της καφετιέρας (η κλίμακα του νερού και του αφαλατωτή είναι 4: 1, η λεπτομέρεια αναφέρεται στις οδηγίες του προϊόντος αφαλάτωσης). Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε ξύδι.
2. Πιέστε την καράφα στη θερμή πλάκα, προσέξτε να ευθυγραμμιστεί η κεντρική γραμμή της καράφας.
3. Πατήστε το διακόπτη και η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει με κόκκινο χρώμα. Μετά από λίγο, το νερό θα πέσει αυτόματα.
4. Αφού καθαρίσετε το ισοδύναμο ενός φλυτζανιού, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας ξανά το διακόπτη.
5. επαναλάβετε τα βήματα 3-5 για 15 λεπτά.
6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη μία φορά και βγάλτε το νερό μέχρι το δοχείο νερού να είναι εντελώς άδειο.
7. Ξεπλύνετε μετά τη χρήση της συσκευής με νερό τουλάχιστον 3 φορές.

Συμβουλές για καλύτερο γευστικά καφέ

1. Μια καθαρή καφετιέρα είναι απαραίτητη για την γευστικότερη παρασκευή καφέ. Καθαρίζετε τακτικά την καφετιέρα όπως ορίζεται στην ενότητα “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”. Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο, κρύο νερό στην καφετιέρα.
2. Αποθηκεύστε τους μη χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ σε δροσερό, ξηρό μέρος. Αφού ανοίξετε ένα πακέτο κόκκων καφέ, κλείστε το ξανά σφιχτά και φυλάξτε το σε ένα ψυγείο για να διατηρήσετε τη φρεσκάδα του.
3. Για βέλτιστη γεύση καφέ, αγοράστε ολόκληρους κόκκους καφέ και τρίψτε τους λίγα λεπτά πριν την παρασκευή.
4. Μην επαναχρησιμοποιείτε κόκκους καφέ, καθώς αυτό θα μειώσει σημαντικά τη γεύση του. Δεν συνιστάται η επαναθέρμανση του καφέ, καθώς ο καφές είναι γευστικότερος αμέσως μετά τη Παρασκευή του.
5. Καθαρίστε την καφετιέρα όταν η υπερβολική εξαγωγή προκαλεί λιπαρότητα. Τα μικρά σταγονίδια ελαίου στην επιφάνεια μαύρου καφέ οφείλονται στην εκχύλιση λαδιού από τη σκόνη καφέ.
6. Η λιπαρότητα αυξάνεται εάν χρησιμοποιούνται καβουρντισμένοι καφέδες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
Η συσκευή σταμάτησε να θερμαίνει.	Μη φυσιολογική κατάσταση θέρμανσης, με αποτέλεσμα την αυτόματη ενεργοποίηση ασφάλειας προστασίας.	Σταματήστε να λειτουργείτε για ένα λεπτό και ενεργοποιήστε ξανά ή καλέστε τα σημεία εξυπηρέτησης.
Διαρροή νερού από το κάτω μέρος της καφετιέρας.	Σπάσιμο στην δεξαμενή, σπάσιμο στον σωλήνα σιλικόνης ή χαλαρώση.	Σταματήστε να το χρησιμοποιείτε ή καλέστε τα σημεία εξυπηρέτησης.
Υπολείμματα ροής καφέ ή τσαγιού στην κανάτα.	Πολύ λεπτή σκόνη καφέ ή φθαρμένο φίλτρο.	Χρησιμοποιήστε πιο χοντρόκοκκο καφέ σε σκόνη ή καλέστε τα σημεία εξυπηρέτησης.
Αργή διαδικασία αποστάξεως καφέ ή τσαγιού.	Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά η κανάτα στην βάση.	Ελέγξτε την θέση της κανάτας, τοποθετήστε την στην ακριβή θέση της βάσης.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

- Όλες οι επισκευές γίνονται από εξουσιοδοτημένα συνεργεία της αντιπροσωπείας και μόνο στην έδρα τους. Δεν γίνονται επισκευές κατ' οίκον.
- Τα έξοδα μεταφοράς πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη της συσκευής.
- Η συσκευή ταξιδεύει αποκλειστικά με ευθύνη του ιδιοκτήτη της.
- Να έχετε την απόδειξη αγοράς όπου να φαίνεται η ημερομηνία αγοράς της συσκευής, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνό σας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την χρήση της.
- Η εγκατάσταση και η σύνδεση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κι εγκατάστασης και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι γνήσια.
- Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής ή της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν τη διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη των 2 ετών η 1 έτους αναλόγως το είδος.
- Η παρούσα εγγύηση δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/44/EC και την Ελληνική νομοθεσία.

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Φυσική φθορά από τη χρήση και αναλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται καλώδια, λυχνίες, πλαστικά κι ελαστικά μέρη, κ.λπ.).
- Ο καθαρισμός της συσκευής από άλατα.
- Κακή χρήση του προϊόντος από αμέλεια ή εσκεμμένα ή χρήση μη σύμφωνη με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης.
- Χρήση του προϊόντος για άλλον σκοπό από αυτόν για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Επαγγελματική χρήση, αλόγιστη χρήση, λάθος χειρισμοί, μειωμένη φροντίδα της συσκευής.
- Εγκατάσταση και χρήση με τρόπο που αντίκειται στις τεχνικές προδιαγραφές .
- Βλάβες από κακή ή λανθασμένη ή εκτός προδιαγραφών εγκατάσταση. Σύνδεση σε τάση διαφορετική από αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα τύπου της συσκευής.
- Σπασμένα μέρη και βλάβες από μεταφορά και πτώση.
- Επισκευές ή απόπειρα επισκευής από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή συνεργεία, οπότε αυτομάτως διακόπτεται η εγγύηση.

Η Εταιρεία αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που η εγκατάσταση, η χρήση και η συντήρηση της συσκευής δεν πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης που τη συνοδεύουν και από ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκύψουν, άμεσα ή έμμεσα, σε άτομα, αντικείμενα ή ζώα λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης.

TELEMAX

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

