

TELEMAX

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ FH-801



(220-240V ~ 50/60HZ – 1800-2000 Watt)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ



ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Θα θέλαμε να κρατήσετε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Αφαιρέστε όλα τα προστατευτικά από τη συσκευασία και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άθικτη. Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ υλικά συσκευασίας όπως οι σακούλες σε μέρη που μπορούν να τα πάρουν παιδιά.
- Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα στην οποία θα την τοποθετήσετε είναι κατάλληλη και έχει την προβλεπόμενη τάση, όπως αυτή αναγράφεται στη συσκευή.
- **Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με ασφάλεια τουλάχιστον 10 Amp**
- Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο να είναι σύννομο και να έχει την προβλεπόμενη γείωση.
- Η συσκευή είναι προορισμένη για οικιακή χρήση. Πρέπει να τη χρησιμοποιείτε μόνο για αυτό τον σκοπό.
- **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους λόγους εκτός από οικιακή χρήση καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνο.**
- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε τις λαβές προκειμένου να πιάσετε τη συσκευή.
- Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης μη συμβατής με τις οδηγίες.
- Η χρήση της συσκευής προϋποθέτει τη γνώση κάποιων βασικών κανόνων όπως:
 - Ποτέ μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
 - Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξωτερικές καιρικές συνθήκες όπως βροχή, υπερβολική υγρασία, ήλιος κτλ
- Η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε επίπεδο και σταθερό έδαφος.
- Η συσκευή πρέπει να έχει αρκετό χώρο γύρω της προκειμένου να αερίζεται σωστά. Μην την κολλάτε στον τοίχο ή σε άλλες επιφάνειες.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την, βγάλτε την από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει.
- Όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση, απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα.
- **Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ τη συσκευή σε περιβάλλον όπως μπάνιο ή πισίνα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.**
- **Μην τοποθετείτε δάκτυλα ή άλλα αντικείμενα μέσα από τις προστατευτικές γρίλλες.**
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο της συσκευής επάνω της όσο είναι ακόμα ζεστή.

- Η συσκευή πρέπει να κρατιέται όπως προβλέπεται, οριζόντια. Δεν πρέπει να παίρνει κλίση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή δίπλα σε κουρτίνες ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά ή σε καύσιμα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από την πρίζα του ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με αυτόματους χρονοδιακόπτες ή άλλες συσκευές ελέγχου, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- **Μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιοδήποτε υλικό.**
- Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο σε οποιοδήποτε σημείο του, μην προσπαθήσετε να το επισκευάσετε. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Παιδιά ή άτομα μειωμένη διανοητική ικανότητα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, και πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να κατανοούν τους κινδύνους από εσφαλμένη χρήση.
- Μην συνδέετε τη συσκευή με χρήση πολύπριζων ή T.
- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή να μην τσακίζει ή καταστραφεί το καλώδιο.
- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, βγάλτε την από την πρίζα και αφήστε ικανό χρόνο προκειμένου να κρυώσει.
- Αποφεύγετε να τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε χαλιά, εάν το κάνετε πρέπει να δίδετε ιδιαίτερη προσοχή.
- **Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΟΧΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ) ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.**

Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα, μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή παρά απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Κάθε προσπάθεια παρέμβασης ενέχει κινδύνους ασφάλειας και ακυρώνει αυτόματα την εγγύηση.

ΜΕΡΗ



1. Πίσω μέρος
2. Εμπρός γρίλια
3. Γενικός Διακόπτης
4. Θερμοστάτης
5. Λαβή
6. Διακόπτης προστασίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος, δηλαδή τη θέση 0. Βάλτε συσκευή στην πρίζα. Γυρίστε το διακόπτη ανάλογα με το τι θέλετε:

- Θέση 0: απενεργοποιημένος
- Θέση *: Κρύος αέρας (λειτουργεί μόνο ο ανεμιστήρας)
- Θέση I: Ζεστός αέρας στη 1000w
- Θέση II: Ζεστός αέρας σε πλήρη ισχύ 2000w.

Γυρίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η συσκευή θα απενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία φτάνει στο επιθυμητό επίπεδο και θα ενεργοποιείται πάλι όταν η θερμοκρασία πέφτει.

Για καλύτερα αποτελέσματα, στην αρχή γυρίστε το θερμοστάτη στο μέγιστο (μέχρι να ανέβει η θερμοκρασία) και έπειτα, γυρίστε το θερμοστάτη στο επίπεδο που θεωρείτε επιθυμητό.

Συμβουλή: πριν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, γυρίστε την για λίγα λεπτά στο κρύο.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή χρειάζεται μόνο καθάρισμα. Μπορείτε να την καθαρίσετε με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί. Επίσης μπορείτε να καθαρίσετε τις γρίλλιες από την σκόνη.

Απενεργοποιήστε και βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ισχύς: 2000W

Τάση: 230V~ 50Hz

ERP

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΟΧΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ) ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένη αντίληψη εκτός και εάν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες και η χρήση γίνεται με την απαραίτητη επίβλεψη
2. Τα παιδιά πρέπει να κρατιούνται μακριά από τη συσκευή και να μην παίζουν με αυτήν.
3. Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
4. Η συσκευή πρέπει να είναι καλά συναρμολογημένη και σε σταθερό σημείο.



ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος καθώς και τα συνοδευτικά πιστοποιητικά και εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και είναι διαθέσιμος προς κάθε εποπτεύουσα αρχή. Στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στην κάρτα εγγύησης ή στο www.telemax.gr.

	<p>Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής</p>
---	---

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 1349