

1 Τηλεχειριστήριο



POWER: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του δέκτη.
<0>- <9>: Αριθμημένα Πλήκτρα.

CH-/CH+ (ΚΑΤΩ/ ΠΑΝΩ): Πλήκτρα αλλαγής καναλιού.

ΜΕΝU: Εμφάνιση/ εξαφάνιση του κεντρικού μενού.

ΟΚ: Επιβεβαίωση των ρυθμίσεων που έχετε κάνει ή εμφάνιση της λίστας των καναλιών (όταν δεν έχετε ανοίξει κάποιο μενού).

VOL- (ΑΡΙΣΤΕΡΑ)/ VOL+ (ΔΕΞΙΑ): Για ν' αυξήσετε/ μειώσετε την ένταση του ήχου/ για να μετακινήσετε τον κέρσορα.

EPG: Εμφανίζει το EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος).

FAV: Εμφανίζει τη λίστα με τα αγατημένα σας κανάλια. Πιέστε ξανά το FAV για πρόσβαση στις υπόλοιπες λίστες αγατημένων. V-FORMAT: Επιλογή ΗDMI 720P και 1080ί.

RECALL: Επιστροφή στο κανάλι που παρακολουθούσατε προηγουμένως.

Κόκκινο/ πράσινο/ κίτρινο/ μπλε: Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για πλοήγηση στις διάφορες σελίδες (σε κατάσταση teletext) και επιλογή ειδικών λειτουργιών στο μενού ή στο EPG.

TTX: Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Teletext (πρέπει να υποστηρίζεται από το κανάλι). Πιέστε ΕΧΙΤ για έξοδο από τη λειτουργία Teletext.

SUB-Τ: Εμφάνιση των επιλογών υποτίτλων (η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανάλογα με το κανάλι).

LANG: Αλλαγή της γλώσσας του ήχου και του αριστερού/ δεξιού καναλιού (η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανάλογα με το κανάλι).

ΕΧΙΤ: Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για έξοδο από το τρέχον μενού. INFO: Εμφάνιση πληροφοριών για το τρέχον κανάλι.

TV/ RADIO: Για εναλλαγή μεταξύ ψηφιακής τηλεόρασης/ ψηφιακού ραδιοφώνου.

MUTE: Για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. PAGE+/ PAGE-: Για πλοήγηση στα μενού.

ASPECT: Για προβολή σε 4:3/ 16:9.

TIMESHIFT: Χρησιμοποιήστε το αφού πιέσετε το πλήκτρο RECORD αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Χρονικής Μετατόπισης (Timeshift).

TIMER: Χρησιμοποιήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη.

PVR: Χρησιμοποιήστε για να δείτε τις εκπομπές που είναι αποθηκευμένες σε αποθηκευτικό μέσο USB.

GÓTO: Μετάβαση στο επιθυμητό χρονικό σημείο κάποιου αρχείου πολυμέσων.

REPEAT: Επανάληψη της αναπαραγωγής του αρχείου πολυμέσων.

Πλήκτρα πολυμέσων:



Προγραμματισμός Τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο έχει τη δυνατότητα να «μάθει» το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης σας έτσι ώστε να μπορείτε με αυτό να χειριστείτε τον δέκτη και τις πιο απλές λειτουργίες της τηλεόρασης σας. Έτσι θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα χειριστήριο.

Χειριστήριο Δέκτη



Χειριστήριο τηλεόρασης

 Τοποθετείστε το χειριστήριο του δέκτη και της τηλεόρασης σας αντικριστά (όπως το παραπάνω σχήμα).

2.Πατήστε το πλήκτρο SET παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα. Το αριστερό πλήκτρο ON/ OFF παραμένει αναμμένο.

3. Επιλέγουμε πιο πλήκτρο θέλουμε να προγραμματίσουμε (VOL+, VOL-, ON/OFF, TV/AV) και το πατάμε μια φορά. Το πλήκτρο ON/ OFF από αριστερά αναβοσβήνει.

4.Πηγαίνουμε στο χειριστήριο της τηλεόρασης και πατάμε το πλήκτρο με την αντίστοιχη λειτουργία που θέλουμε να προγραμματίσουμε (πχ VOL+). Το λαμπάκι του αριστερού ON/OFF στο χειριστήριο του δέκτη αναβοσβήνει 3 φορές. Αυτό σημαίνει ότι δέθηκε την εντολή.

5.Επαναλαμβάνουμε και για τα άλλα πλήκτρα.

6.Όταν τελειώσουμε πατάμε SET.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε ποτέ τον δέκτη.

Δεν υπάρχουν επισκευάσιμα από τον πελάτη μέρη. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, πρέπει να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Συνδέστε τον δέκτη μόνο σε δίκτυο με βάση τις προδιαγραφές του (110-240V~50/60Hz)

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τον δέκτη.

Λάβετε σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις του εγχειριδίου.

Το καλώδιο της κεραίας πρέπει να είναι γειωμένο.

Μην χρησιμοποιείτε μέρη που δεν σας έχουν παρασχεθεί από εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης ή service.

Μην υπρεφορτώνετε πολύμπριζα, αντάπτορες ή καλώδια επέκτασης καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Για τον καθάρισμό του δέκτη, χρησιμοποιήστε υφασμάτινο πανί, στεγνό ή πολύ ελαφρώς υγρό. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή προϊόντα ψεκασμού.

Τοποθετήστε το δέκτη σε επίπεδη επιφάνεια.

Μην εμποδίζετε τις οπές εξαερισμού στην πάνω πλευρά του δέκτη.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΕ ΤΟΝ ΔΕΚΤΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το σύμβολο του κεραυνού σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε υψηλή τάση (ηλεκτροπληξίας).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ανοίγετε τον δέκτη, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Σε περίπτωση προβλήματος απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το σύμβολο του θαυμαστικού σημαίνει κίνδυνος για τον χρήστη. Μην

τοποθετείτε τον δέκτη σε μέρη που υπάρχει πιθανοτητα να πέσει νερό. ΜΗΝ τοποθετείτε κοντά σε βάζα, πισίνες, ενυδρεία κτλ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην τοποθετείτε κεριά ή συσκευές όπως πορτατίφ επάνω στην επιφάνεια του δέκτη. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή πυρκαγιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: η σύσκευή πρέπει να μπεί σε πρίζα δικτύου με βάση τις προδιαγραφές του. Εάν δεν είστε σίγουροι, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην καλύπτετε τις οπές αερισμού, υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και βλάβης.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ! ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ Ή ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ.

2 Λειτουργία Ψηφιακής Τηλεόρασης (DTV) 2.1 Πρώτη Εγκατάσταση

Η διαδικασία πρώτης εγκατάστασης απαιτείται την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις όπως γλώσσα, ζώνη ώρας, ενεργή κεραία, αριθμός καναλιού κ.ά. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε [Εναρξη Αναζήτησης] και επιλέξτε [OK] για αναζήτηση καναλιών. Όλα τα διαθέσιμα κανάλια θα αποθηκευτούν αυτόματα. Εμφανίζεται το ακόλουθο μενού:



Εικ. 1 Πρώτη Εγκατάσταση

2.2 Επιλογή γλώσσας & καναλιών ήχου

 Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση σε πλήρη οθόνη, πιέστε [LANG] για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου για την τρέχουσα εκπομπή και να εμφανίσετε τη λίστα αριστερού/ δεξιού καναλιού ήχου:



Εικ. 2 Επιλογή γλώσσας & καναλιών ήχου

 Πιέστε [ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ ΔΕΞΙΑ] για να επιλέξετε το αριστερό/ δεξί κανάλι ήχου ή στερεοφωνική λειτουργία, Πιέστε [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε γλώσσα.

3. Πιέστε [OK] για έξοδο από τη ρύθμιση.

2.3 Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)

1. Πιέστε [EPG] για να μπείτε στη λειτουργία Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων:

TX3 TX3 TXC Homens 204 4 TxC Homens 204 4 TxC Homens 204 5 4	22:06-22:00 Ci	anal TVC HD en proves 2	26/05/2007 10:20:44
TV3 Doctores de Filadelfa - Tern. TVC H0 proves SQ3 4 Notices 304 5 Employeda 6	CONTRACT N	Now Now	A March
ABC HOTV In Event Into Inc Event Into ABC TV Sydawy Ino Event Into ABC 2 Ino Event Into Ino Event Into Ino Event Into	TVS TVC HO proves 3/24 4 ABC HOTV ABC TV Sydwy ABC2 ABC TV	E club Constituted on proves Nations 3/04 No Event into No Event into No Event into	Doctores de Filadefix - Tens. Canal TVC HO en proves Endeesta So Event Mo No Event Mo No Event Mo

Εικ. 3 Μενού Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων (EPG)

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμμάτων έχει 7 τμήματα:

- (1) Το τμήμα 1 δείχνει την κατάσταση του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων.
- (2) Το τμήμα 2 δείχνει την τρέχουσα ώρα και κανάλι.
- (3) Το τμήμα 3 δείχνει αναλυτικά την ημερομηνία.
- (4) Το τμήμα 4 δείχνει το πρόγραμμα. Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για επιλογή καναλιού ή πιέστε [PAGE +/-] για εναλλαγή σελίδων.
- (5) Το τμήμα 5 δείχνει το τρέχον συμβάν. Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να δείτε το κανάλι ή [ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] για να επιλέξετε ΤΩΡΑ ή ΕΠΟΜΕΝΟ.
- (6) Το τμήμα 6 δείχνει το Επόμενο Συμβάν.
- (7) Το τμήμα 7 δείχνει τις λειτουργίες των πλήκτρων. Κόκκινο πλήκτρο: Αλλαγή κατάστασης Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων. Πράσινο πλήκτρο: Εγγραφή από τα τηλεοπτικά κανάλια του τμήματος 5 ή πραγματοποίηση προγραμματισμένης εγγραφής από το τμήμα 6.
- 2. Πιέστε το Κόκκινο πλήκτρο για να μπείτε στην Καθημερινή Κατάσταση:

		Delly Mode			
0003 YLL FS15 19:30:20:14 Vy Kauden avaus, osa 1/1 Lapauksessa, jossa hu	ussota 3. David Sandstolini po incl kuoleval tuntona	ikofetaan Kiinassa Ilomaan visikasse	auftamaan kansa YLE Programinik	07 <i>102/2</i> 007 normojaa hp	19 40 37
07/02/2007	Wed T	hu Fri	541 50) Mon	Tuo
YLE TV1	19:30-20:14	Virussota			
YLE TV2	20 15-20 43	Kipinik Shlome	Cle Brunell		1000
YLE FST5	20.45-21.05	No Event Info			120
YLE24	21:05:21:09	Kvällsnytt			
YLE Teema	21:10:02:00	No Event Info			
					A CONTRACTOR
Weekly		Prev Day	Next Day		
Arrest Move	error P	ige + -		and the	sit

Εικ. 4 Καθημερινή Κατάσταση

- (1) Πιέστε το κίτρινο ή το μπλε πλήκτρο για να αλλάξετε από Δευτέρα σε Κυριακή.
- (2) Επιλέξτε τις επιθυμητές τηλεοπτικές εκπομπές και πιέστε το πράσινο πλήκτρο για εγγραφή.

2. Πιέστε το Κόκκινο πλήκτρο για να μπείτε στην Εβδομαδιαία Κατάσταση:

		Wee	ikty Mo	14			
0003 YLE F5 19:30-20:14 Kauden avaus, on tapaukteessa, jos	15 Virussota a 1/13 David S a Peninet kusie	andström pakole vat turkonation	taan Kar	anno auto born YLI	amaan ka	07/02/2007	19 41 02
07/02/2007		19:00	19:30	20	00	20.30	21,00
YLE TV1		No Event Info		A photo	Utoles	Kassas, Romena	ant Iv.
YLE TV2	and the second second	Flammands nor	d .	Ty-u.		on männkliga fakto	000
YLE FST6	M	a Event Into	_	vinussiona		Kipish Shiomo	No Ey
YLE24		No Event Info	O.	da -	Tv-sa	Valorpre	-
YLE Tooma		Kulka toppol D	udant?		Kano	Kasky, Flink one	seloa n
and the second second							
Now/Next	# Record	al Pre			Next		
arrest Mo		Page				and a local division of the local division o	

Εικ. 5 Εβδομαδιαία Κατάσταση

- (1) Πιέστε [ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] για να αλλάξετε παράθυρα.
- (2) Πιέστε το κίτρινο ή το μπλε πλήκτρο για να αλλάξετε ημέρα (χτες/ σήμερα).

2.4 Teletext

Πιέστε [TTX] για να μπείτε στη λειτουργία Teletext.



Εικ. 6 Λειτουργία Teletext

- 1. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας Teletext (100 ~ 899) για να την ανοίξετε.
- Πιέστε [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] και [PAGE +/-) για να αλλάξετε σελίδες.
- 3. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για γρήγορη αλλαγή σελίδας.
- 4. Πιέστε [OK] για ν' αλλάξετε τη διαφάνεια του Teletext.
- Πιέστε [ΔΕΞΙΑ/ ΑΡΙΣΤΕΡΑ] για να αλλάξετε υποσελίδα στην τρέχουσα σελίδα ή επιλέξτε [ΑΥΤΟΜΑΤΟ] για αυτόματη αλλαγή σελίδων.
- Τα τέσσερα χρωματιστά πλήκτρα χρησιμοποιούνται ως οδηγοί. Οι αντίστοιχες λειτουργίες τους αναγράφονται στην οθόνη.
- Πιέστε [TTX] ή [EXIT] για έξοδο από το μενού.

3 Συνδέσεις

Για μια απλή σύνδεση μεταξύ του δέκτη και της τηλεόρασής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή TV (SCART) που υπάρχει στο πίσω μέρος του δέκτη. Για καλύτερη σύνδεση, ώστε να έχετε καλύτερη ποιότητα εικόνας ήχου, χρησιμοποιήστε την υποδοχή HDMI που υπάρχει στο πίσω μέρος του δέκτη. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα για περισσότερες λεπτομέρειες. Για σύνδεση με ενισχυτή ήχου (προαιρετικά), μπορείτε να χρησιμοποιήστετε την υποδοχή COAXIAL που υπάρχι στο πίσω μέρος του δέκτη.



4 Κεντρικό μενού

Το κεντρικό μενού περιλαμβάνει τα αντικείμενα Εγκατάσταση, Κανάλια, Προτιμήσεις, Ρυθμίσεις, ΑV (Εικόνα/ Ήχος), Παιχνίδια.

4.1 Εγκατάσταση

Αυτό το μενού περιλαμβάνει τα αντικείμενα: Αυτόματη Αναζήτηση, Χειροκίνητη Αναζήτηση και Φίλτρο Καναλιών. Σημείωση: Δεν μπορείτε να επιλέξετε αυτό το μενού αν βρίσκεστε σε κατάσταση Πολυμέσων.

		Main Menu		
	BUAR MARKING			
	Auto Search	-		
	Manual Search			
	Charmel Fitter	All Channels		
Chennel	Country	Cermany	150	
	LON	Off		
Preference	Activo Antenna	Off		
Setting				
Contraction				
AV				
Media Center				
are Move	a a Page + Enter	Anna Back the	Exit	

Εικ. 7 Κεντρικό Μενού

Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ] και στη συνέχεια πιέστε [ΟΚ] ή [ΔΕΞΙΑ] για να πληκτρολογήσετε τον προεπιλεγμένο κωδικό (0000):

CS IZAMINI			Sultanta	
		Main Menu		
	Auto Search	-		
Installation	Manual Search			
Channel	- Manager			
Preference			-	
Setting		_		
AV	1000			
Game				
CO More	Control Page 1 - Control Dra	er dans litets		
	E			

Εικ. 8 Εγκατάσταση

4.1.1. Αυτόματη Αναζήτηση

Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [Αυτόματη Αναζήτηση] και στη συνέχεια πιέστε [ΟΚ] ή [ΔΕΞΙΑ]. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ρωτά αν θέλετε να διαγράψετε τα προηγούμενα αποθηκευμένα τηλεοπτικά κανάλια. Επιλέξτε [ΝΑΙ] για να μπείτε στη λειτουργία ΑυτόματηςΑναζήτησης.

(Main Meriu I	installation	
	Auto Search		
	Manual Search		
Installation	Confirm	Chanriels	•
Channel		HETTORY .	
	This will re-install channels.	1	•
Preference	channels.	1	
Setting	Yes		
AV			
Media Center			

Εικ. 9 Αυτόματη Αναζήτηση

Το σύστημα θα αναζητήσει και θα αποθηκεύσει αυτόματα τα κανάλια:

	81%
No.	Radio
0001	YLE PEILI
0002	YLEN KLASSINEN
0003	YLE FSR+
0004	YLEMONDO
0005	YLE X3M
	0001 0002 0003 0004 0005

Εικ. 10 Αυτόματη Αναζήτηση

4.1.2. Χειροκίνητη Αναζήτηση

 Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [Χειροκίνητη Αναζήτηση] και στη συνέχεια πιέστε [OK] ή [ΔΕΞΙΑ].

	Channel No.	5	
	Frequency	177500KHz	
Installation	Bandwidth	7M	
Channel	Start Search	-	•
Preference	Comparison of the local division of the loca		
Setting			
AV			
Madia Cantas	Strength		- 0%
Media Ceriter	Quality		0%

Εικ. 11 Χειροκίνητη Αναζήτηση

2. Θα πρέπει να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις χειροκίνητα:

(1). Αρίθμός καναλιού: Κάθε χώρα έχει τους δικούς της. Μπορείτε να τους αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα (0 ~ 9). Αν τον ρυθμίσετε, δεν απαιτείται ρύθμιση των δύο επόμενωνπαραμέτρων.

(2) Συχνότητα (ΚΗΖ): Είναι η συχνότητα αναζήτησης. Η προεπιλεγμένη είναι 177500 ΚΗΖ. Μπορείτε να την αλλάξετε χρησιμοποιώντας τα αριθμημένα πλήκτρα (0 ~ 9).

(3) Εύρος ζώνης: Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [ΕΥΡΟΣ ΖΩΝΗΣ]. Πιέστε [ΟΚ] για να ρυθμίσετε το εύρος ζώνης σάρωσης. Μπορείτε να επιλέξετε 6ΜΗz, 7ΜΗz, 8ΜΗz. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 7ΜΗz.

 Αφού ρυθμίσετε τις επιθυμητές παραμέτρους, πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [Χειροκίνητη Αναζήτηση] και πιέστε [ΟΚ].

4. Αφού ολοκληρωθεί η αναζήτηση, το σύστημα θα βγει αυτόματα από το μενού αναζήτησης και θα αποθηκεύσει το κανάλι. Θα επιστρέψετε στο μενού [Εγκατάσταση].

4.2 Κανάλια

Στο μενού αυτό υπάρχουν οι επιλογές [Διαχείριση Καναλιών] και [Λίστα Αγαπημένων]. Στο [Κεντρικό Μενού], πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [Κανάλια] και στη συνέχεια πιέστε [ΟΚ] ή [ΔΕΞΙΑ]. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:

		N	IYLEIDA
-	-	Main Menu	
	Channel Manager	-	E CONTRACTOR
Installation	Favorite List	-	
Channel			A PROPERTY AND INCOME.
Preference	CONTRACTOR OF TAXABLE		Contraction of the
Setting			10000
AV	Contraction of the state		
Media Center	The Party of the P		-
Move	Carlos Paga + - Cher Ente	er denk Back	Cian Exit
and the second division of		4	-

Εικ. 12 Αυτόματη Αναζήτηση

4.3 Γλώσσα OSD

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του μενού που εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε [ΟΚ] για επιβεβαίωση. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:

-	Main Me	enu / Preference
THE IS	OSD Language	Eriglish
	OSD Tameout	Français
Installation	OSD Transparency	Deutsch
Chapped	1st Preferred Sublide	Italiano
CHINA	2nd Preferred Subtitle	Español
	Hard Hearing	011 +
Balling	1st Preferred Audio	English +
Continue	2nd Preferred Audio	English +
AV		
Media Center		

Εικ. 13 Ρύθμιση Γλώσσας OSD

4.4 Πολυμέσα

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μενού [Πολυμέσα] μόνο όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση Πολυμέσων:

	Man Merci	Preference / Matimedia		-
1-10	MovieRepeat	Repeat Or		a
	MuscRepeat	Repeat Cr		
Installation	PhotoRepeat	Repeat-Dr		
Channel	BGmaic	Ch		
C.C.C.	SideTime	3		
	Elist	No. Co		
Setting	and the second division of			
AV	Contraction of the			
Game				-
and block	man Papers . (the D	ther Manual Thanks	(10) Fat	

Εικ. 14 Ρύθμιση Γλώσσας OSD

 [Επανάληψη ταινίας]: Επιλέξτε για επανάληψη αρχείου βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε: Φάκελος, Ένα, Απενεργοποίηση.

 [Επανάληψη μουσικής]: Επιλέξτε για επανάληψη αρχείου μουσικής. Μπορείτε να επιλέξετε: Φάκελος, Ένα, Απενεργοποίηση.

 [Επανάληψη φωτογραφίας]: Επιλέξτε για επανάληψη αρχείου φωτογραφίας. Μπορείτε να επιλέξετε: Φάκελος, Ένα, Απενεργοποίηση.

4. [Μουσική υποβάθρου]: Επιλέξτε [NAI] ή [OXI] για να επιλέξετε αν θέλετε να ακούγεται μουσική στο υπόβαθρο όταν βλέπετε φωτογραφίες ή διαβάζετε ηλεκτρονικά βιβλία.

 [Χρόνοςδιαφάνειας]:Επιλέξτετο χρόνοεναλλαγήςτωνφωτογραφιώνόταντιςπαρακολουθείτε διαδοχικά.

6. [Εφέ]: Επιλέξτε το εφέ εναλλαγής των φωτογραφιών όταν τις παρακολουθείτε διαδοχικά.

4.5 Ρυθμίσεις

Το μενού [Ρυθμίσεις] χρησιμοποιείται για να ρυθμίσετε ή να ενημερώσετε το σύστημα.

-	Main Me	inu / Preference
14100	OSD Language	English
	OSD Tameout	Français
Installation	OSD Transparency	Deutsch
Channel	1st Preferred Sublide	Italiano
CINETIN	2nd Preferred Subtitle	Español
	Hard Hearing	Off
Retting	1st Preferred Audio	English
Carting	2nd Preferred Audio	English
AV		
Media Center		and the second s

Εικ. 15 Ρυθμίσεις

4.5.1 Χρονοδιακόπτες

Οι χρονοδιακόπτες σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε και να επεξεργαστείτε τις προγραμματισμένες εγγραφές. Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε το όνομα κάθε εγγραφής, την ώρα έναρξης και τον τύπο:

		-	-	Timer List	-		
				100 M		0/702/200	19:47.15
NO.	Progra	m Name	-	Date	Time	Mode	Туре
01				4.4		Once	Charvoel
62				al de		Once	Channel
03				Test -	haven	Once	Channel
64				ditte.		Once	Channel
05				-1.4-		Once/	Channel
00				1.40		Cinco	Channel
07				17	and the state	Crice .	Channel
08				adda -		Once	Channel
09				200		Once	Channel
		(10000	B Delete A	M Delete	📮 Ed	t	
			Move:	Core Enter	(foral)		COLUMN FAIL

Εικ. 16 Λίστα Χρονοδιακοπτών

Από αριστερά προς τα δεξιά: αριθμός, όνομα καναλιού, ημερομηνία, ώρα, κατάσταση, τύπος.

-		Timer Edit	
-	Date	01/02/2001	
	Program Name	d 0003 YLE FST5	VIIR SS
	Start Time	19.47	1.
	Duration	00.00	
	Mode	Once	(*)
	Туре	Recorder.	
	AD Record	On	
	Sublitle Record	On	
	Teletext Record	On	(
	** Move (*** 0*5	the Enter Area Date	101 Ext

Εικ. 17 Επεξεργασία Χρονοδιακοπτών

- (1) Η [Ημερομηνία] χρησιμοποιείται για να δείτε ή να αλλάξετε την ημερομηνία εγγραφής. Για επεξεργασία, επιλέξτε [Ημερομηνία] και πιέστε το πλήκτρο [ΔΕΞΙΑ].
- (2) [Ονομα προγράμματος] είναι το όνομα του προγράμματος που θέλετε να εγγράψετε. Για επεξεργασία, επιλέξτε [Ονομα προγράμματος] και πιέστε το πλήκτρο [ΔΕ-ΞΙΑ].
- (3) [Ωρα έναρξης]: Για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης εγγραφής. Για επεξεργασία, επιλέξτε [Ωρα έναρξης] και πιέστε το πλήκτρο [ΔΕΞΙΑ].
- (4) [Ωρα λήξης]: Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα όταν ο [Τύπος] είναι [VCR] ή [Εγγραφή]. Αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την Ωρα Έναρξης και τη Διάρκεια, την οποία ρυθμίζετε εσείς. Όταν έχετε επιλέξει άλλο [Τύπο], η [Ωρα λήξης] είναι ανάλογη με την [Ωρα έναρξης].
- (5) Μπορείτε να ρυθμίσετε τη [Διάρκεια] μόνο όταν ο [Τύπος] είναι [VCR] ή [Εγγραφή]. Για επεξεργασία, επιλέξτε τη [Διάρκεια] και πιέστε το πλήκτρο [ΔΕΞΙΑ].
- (6) Μπορείτε να επιλέξτε την επίθυμητή [Κατάσταση], όπως Μία φορά, Καθημερινά, Εβδομαδιαία και Μηνιαία. Σε κατάσταση Μία φορά, η εγγραφή θα πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά και στη συνέχεια ο συγκεκριμένος χρονοδιακόπτης θα διαγραφεί. Σε κατάσταση Εβδομαδιαία, η ίδια εγγραφή θα πραγματοποιείται την ίδια ώρα κάθε εβδομάδα. Σε κατάσταση Μηνιαία, η ίδια εγγραφή θα πραγματοποιείται την ίδια ήρα καθε εβδομάδα. Σε κατάσταση Μηνιαία, η ίδια εγγραφή θα πραγματοποιείται την ίδια ήρα κάθε εβδομάδα. Σε κατάσταση Μηνιαία, η ίδια εγγραφή θα πραγματοποιείται την ίδια ήρα καθε αρομηνία και ώρα κάθε μήνα.
- (7) [Τύπος]: Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πέντε τύπους: Εγγραφή, VCR, Ενεργοποιημένο, Κανάλι και Αναμονή. Η επιλογή Εγγραφή σας επιτρέπει να εγγράψετ το επιλεγμένο πρόγραμμα και αν θέλετε να συμπεριλάβετε ΔD, TTX, και Υπότπλους. Η επιλογή VCR σας επιτρέπει να εγγράψετε το επιλεγμένο πρόγραμμα, αλλά δεν θα μπορείτε να συμπεριλάβετε AD, TTX, και Υπόπτλους. Όταν ο [Τύπος] είναι «Ενεργοποιημένο» και η συσκευή είναι απενεργοποιμένη, θα ενεργοποιημένο, τα γράψετα το επιλεγμένο πρόγραμμα καλά δεν θα μπορείτε να συμπεριλάβετε AD, TTX, και Υπόπτλους. Όταν ο [Τύπος] είναι «Ενεργοποιημένο» και η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για να γράψει αυτόματα το επιλεγμένο πρόγραμμα κατά την επιλεγμένη ώρα. Όταν ο [Τύπος] είναι «Κανάλι», η συσκευή θα επιλέξει αυτόματα το επιθυμητό κανάλι όταν φτάσει η ώρα εγγραφής. Όταν ο [Τύπος] είναι «Αναμονή», η συσκευή θα περάσει σε κατάσταση αναμονής κατά την επιλεγμένη ώρα
- (8) Οι επιλογές [Εγγραφή AD], [Εγγραφή Υποτίτλων] και [Εγγραφή Teletext μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο [Τύπος] είναι «Εγγραφή». Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τις παραπάνω επιλογές.

4.5.2 Γονικό Κλείδωμα

Η λειτουργία [Γονικό κλείδωμα] χρησιμοποιείται για να μπορούν οι γονείς να κλειδώνουν εκπομπές που είναι ακατάλληλες για παιδιά. Επιλέξτε [Γονικό κλείδωμα] και στη συνέχεια πιέστε [ΟΚ]. Θα εμφανιστεί το παράθυρο πληκτρολόγησης κωδικού. Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000). Θα μπείτε στο μενού που δείχνει η ακόλουθη εικόνα:

2/	Mam Meno	/ Setting / Child Lock	
7	System Lock	On	
	Parontal Rating	0	
Installation	Change Pin Code	-	
Channel			
Preference	Contraction of the local division of the loc		
Setting			
AV	Contraction of the local distance		
Media Center			

Εικ. 18 Γονικό κλείδωμα

Η επιλογή [Γονικό κλείδωμα] διαθέτει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- (1) [Κλείδωμα συστήματος]: Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κλείδωμα.
- (2) [Γονική Αξιολόγηση]: Για να ρυθμίσετε τους περιορισμούς, όπως όριο ηλικίας (4~ 18 ετών). Αν είναι στο «0» σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιορισμός.
- (3) [Αλλαγή κωδικού PIN]: για ν² αλλάξετε τον κωδικό του μενού γονικού κλειδώματος. Αφού επιλέξετε [Αλλαγή κωδικού PIN], πιέστε [ENTER] και θα εμφανιστεί το παράθυρο [Αλλαγή κωδικού PIN]. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:



Εικ. 19 Αλλαγή κωδικού Pin

Πληκτρολογήστε τον σωστό παλιό κωδικό και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον επιθυμητό νέο κωδικό. Αφού πληκτρολογήσετε δύο φορές τον ίδιο νέο κωδικό, η ρύθμιση θα ολοκληρωθεί με εππυχία.

4.5.3 Common Interface

Η επιλογή [Common Interface] δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της υποδοχής Cl και τις πληροφορίες CAM. Αφού επιλέξετε [Common Interface], πιέστε [OK] για να μπείτε στο μενού. Αν δεν έχετε τοποθετήσει κάρτα Cl, θα εμφανιστεί μια εικόνα όπως η ακόλουθη:

_	Cor	won interface		
Slot A No CI M	lod/e inserted			
				ISPECTOR I
				CARL MAN
an More	(man Page + .	ter Erter	dana Back	(a) Ext

Εικ. 20 Δεν έχετε τοποθετήσει κάρτα CI

Αν τοποθετήσετε κάρτα CI, το σύστημα θα την εντοπίσει αυτόματα. Πλέον το παραπάνω παράθυρο θα αλλάξει μορφή, και θα μοιάζει με το παρακάτω:

_	Commo	en incentace	_	
Set A Vacces	s Access		_	
-				-
				-
		-	-	-
-	caract Page +	ter Ette	-	(** Est

Εικ. 21 Έχετε τοποθετήσει κάρτα CI

Αν τοποθετήσετε κάρτα CI, το σύστημα θα την εντοπίσει αυτόματα και θα μπορείτε να κάνετε τις επιλογές που φαίνονται στην παραπάνω εικόνα. Στη συνέχεια πιέστε [OK] για να δείτε τις λεπτομέρειες της κάρτας CI και να αλλάξετε ορισμένες πληροφορίες.

4.5.4 Εργοστασιακές Ρυθμίσεις

Η επιλογή [Εργοστασιακές Ρυθμίσεις] σας επιτρέπει να επαναφέρετε το σύστημα στις εργοστασιακές (αρχικές) ρυθμίσεις. Πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] και επιλέξτε [Εργοστασιακές Ρυθμίσεις]. Στη συνέχεια πιέστε [ΟΚ] και θα εμφανιστεί ένα παράθυρο πληκτρολόγησης κωδικού. Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικά (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000). Το σύστημα θα πραγματοποιήσει επαναφορά στις Εργοστασιακές Ρυθμίσεις. Κατόπτιν θα εμφανιστεί το αρχικό μενού και θα πρέπει να κάνετε ξανά τη διαδικασία Πρώτης Εγκατάστασης.

4.6 Ρυθμίσεις ΑV (Εικόνα/ Ήχος)

Η επιλογή [ΑV (Εικόνα/ Ήχος)] σας επιτρέπει να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν την έξοδο εικόνας, τη φωτεινότητα, την ανάλυση, τη μορφή εξόδου κ.ά. Στο [Κεντρικό Μενού] πιέστε τα πλήκτρα [ΠΑΝΩ/ ΚΑΤΩ] για να επιλέξετε [ΑV (Εικόνα/ Ήχος)], και πιέστε [ΟΚ] για είσοδο στο μενού. Ανατρέξτε στην ακόλουθη εικόνα:

	Concession of the local division of the loca	Main Meriu	
-		THE R. LEWIS CO., NAME	
100 Million (1997)	SPDIF	Mute	•
1/3 N S 200	Aspect Ratio	Full Screen	
Installation	Video Output	YUV	
Chapped	Video Resolution	720p_50	1000
Criminia	HDMI Audio	HDMI PCM	
Preference	A DESCRIPTION OF TAXABLE PARTY.		
Setting			
AV			
Media Center			

Εικ. 22 Ρυθμίσεις ΑV (Εικόνας/ Ήχου)

4.6.1 Ανάλυση Εικόνας

Η επιλογή [Ανάλυση Εϊκόνας] σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση της εξόδου εικόνας και το ρυθμό ανανέωσης. Υποστηρίζεται ανάλυση έως 1080Ρ_60 (Full HD). Αφού επιλέξετε [Ανάλυση Εικόνας], πιέστε [OK] και θα εμφανιστεί η λίστα επιλογής, όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα:

		tain Menu / AV	-
	SPDF	PCM	
	Aspect Ratio	Full Screen	
Installation	Video Cutput	720p_60	
Chennel	Video Resolution	720p_50	_
	HDMI Audio	10801_30	
Preference		10801_25	
Setting		1080p_60	
AV			
Media Genter			
Media Center			

Εικ. 23 Ανάλυση εικόνας

Η λίστα έχει τις ακόλουθες επιλογές: (Ρ σημαίνει προοδευτική σάρωση, i σημαίνει πεπλεγμένη σάρωση):

- 1. 480: P_60, i_30
- 2. 576: P_50, i_25
- 3. 720: P_60, P_50
- 1080: P_60, P_50, i_30, i25 (στη ρύθμιση [Αναλογία Προβολής] μπορείτε να επιλέξετε μόνο 16:9, 16:9PB).

5 Εγγραφή & Timeshift

5.1 Εγγραφή

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση σε πλήρη οθόνη, αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εγγραφή της εκπομπής που παρακολουθείτε, πιέστε το πλήκτρο Πολυμέσων [ΕΓΓΡΑΦΗ] (βλ. Κεφάλαιο «Τηλεχειριστήριο»). Αν δεν έχετε συνδέσει αποθηκευτικό μέσο USB (ή Κάρτα Μνήμης), θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα:



Εικ. 24 Αν δεν έχετε συνδέσει αποθηκευτικό μέσο USB (ή Κάρτα Μνήμης)

Αν έχετε συνδέσει αποθηκευτικό μέσο USB (ή Κάρτα Μνήμης) στη συσκευή, θα την εντοπίσει και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η εγγραφή, όπως φαίνεται στην Εικ. 25. Αν θέλετε να σταματήσετε την εγγραφή, απλά πιέστε το πλήκτρο Πολυμέσων [ΔΙΑΚΟΠΗ]. Αν θέλετε να κάνετε παύση στην εγγραφή, απλά πιέστε το πλήκτρο Πολυμέσων [ΠΑΥΣΗ]. Ανατρέξτε στην Εικ. 26.



Εικ. 25 Εντοπισμός αποθηκευτικού μέσου USB (ή Κάρτας Μνήμης)



Εικ. 26 Διακοπή Εγγραφής

6 Χαρακτηριστικά

Κύρια Χαρακτηριστικά:

1. Συμβατό με DVB-T2/DVB-T, υποστηρίζει MHEG4

2. Συμβατό με μορφές εικόνας 576i/576p/720p/1,080i/1080P

3. Sunplus 1509M chipset H.265 Rafael 836

4. Πλήρως συμβατό με το πρότυπο DVB-T2

5. Υποστηρίζει HDMI 1.3 (1080P)

 Αυτόματη και χειροκίνητη αναζήτηση όλων των διαθέσιμων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών ψηφιακών καναλιών. Γονικό κλείδωμα

7. Αυτόματη/ χειροκίνητη αναζήτηση καναλιών, Υποστηρίζει πολλές γλώσσες

8. Υποστηρίζει αποκωδικοποίηση MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 και Η.265 (έως 1.920 x 1.080 pixels)

9. Προηγμένος επεξεργαστής ήχου που υποστηρίζει Dolby Digital και Dolby Digital Plus (προαιρετικά)

 Ενημέρωση μέσω USB2.0 host, PVR, time shifting και αναπαραγωγή πολυμέσων μέσω αποθηκευτικού μέσου USB ή Σκληρού Δίσκου USB

11. Υποστηρίζει έξοδο HDMI, έξοδο scart, ομοαξονική έξοδο και είσοδο και έξοδο κεραίας

12. Εύρος συχνοτήτων: VHF 174~230MHZ, UHF 470~862MHZ

 Ισχυρή και εξαιρετικά αποδοτική λειτουργία Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων (EPG) 7 ημερών

14. Μέγεθος: 168χιλ.*96χιλ.*36χιλ.

15. Καθαρό βάρος: περίπου 450γρ.

Δέκτης

*Συχνότητα εισόδου: VHF 174~230 MHZ, UHF 470~ 862 MHZ *Επίπεδο εισόδου RF: -78~20 dBm *Εύρος ζώνης RF: 7MHZ και 8MHZ *Είσοδος σήματος: IEC-type, θηλυκό *QPSK, 16QAM,64QAM, 256QAM *EEC: 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 **Συχνότηται σχύος:** 50/60 HZ **Εύρος Συχνοτήτων:** VHF 174~230MHZ, UHF 470~862MHZ

Μορφές πολυμέσων :

*Μορφές αποκωδικοποίησης: MPEG 4 AVC/H.264 HP@L4MPEG2 MP@MP.HL *Μορφές εξόδου:480i/480p/567i/567p/720i/720p/1080p/1080i *Θύρες εξόδου: HDMI, Scart *Μορφές αποκωδικοποίησης: MPEG-4,WMA. AC3, AAC, MKV,AVI *Έξοδος ήχου: Coaxial, Scart

Τροφοδοσία :

*Μέγιστη κατανάλωση ενέργειας:< 10w *Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: <1w ~100-240V 50/60HZ

Περιεχόμενα συσκευασίας

1* Δέκτης 1* Τηλεχειριστήριο 1* Οδηγίες Χρήσης 1* Μπαταρία

CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6° χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349