

TELEMAX

Comfort5



Model
FS-1615M

45 Watt
AC 220-240v,50Hz

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας 40cm

Οδηγίες Χρήσης

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύμνομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU


ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867
www.telemax.gr
info@telemax.gr



ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ



1. Εμπρός πλέγμα
2. Ασφάλεια Πλέγματος
3. Πλαστικό βίδωμα φτερωτής
4. Φτερωτή
5. Σφικτήρας πίσω πλέγματος
6. Πίσω πλέγμα
7. Άξονας μοτέρ
8. Διακόπτης περιστροφής

9. Μοτέρ
10. Πίνακας Ελέγχου
11. Βίδα
12. Σφικτήρας τηλεσκοπικού σωλήνα
13. Σωλήνας
14. Κάλυμμα βάσης
15. Βάση
16. Βίδα βάσης τύπου L

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και ασφαλείας.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία μη ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό επάνω στο καλώδιο ή τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προτεινόμενη χρήση.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην προτεινόμενη τάση 230V/50Hz.
- Όταν δεν λειτουργείτε ή όταν καθαρίζετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Μην πατάτε το καλώδιο, μην το τοποθετείτε σε αιχμηρές γωνίες και μην το τραβάτε απότομα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου εκτός και αν τις έχει ελέγξει κάποιος εξουσιοδοτημένος τεχνικός.
- Μην αφήνετε παιδιά κοντά στη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε μία επίπεδη και σταθερή επιφάνεια σε χώρο που δεν υπάρχει υγρασία.
- Μην τη χρησιμοποιείτε σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος να πέσει σε νερό.
- Αν έρθει σε επαφή με νερό απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε βγάλει τη συσκευή από την τροφοδοσία πριν αφαιρέσετε το προστατευτικό πλέγμα για οποιοδήποτε λόγο.
- Μην επιχειρήσετε ποτέ να εισάγετε αντικείμενα μέσα από το κάλυμμα όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Όταν μετακινείτε τη συσκευή αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
- Αν το καλώδιο της συσκευής είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο μην το χρησιμοποιείτε. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service.
- Αν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη μην τη λειτουργείτε. Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο service.
- Μην εμποδίζετε το κάλυμμα της φτερωτής.
- Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα τοποθετήστε την στο κουτί της.
- Η συσκευή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με μειωμένες διανοητικές ικανότητες. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η συντήρηση και ο έλεγχος δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά.



ΠΡΟΣΟΧΗ



Να μη χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένη διανοητική ικανότητα.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση μόνο.

Σε περίπτωση προβλήματος, μην επιχειρήσετε να φτιάξετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο Service.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε αν όλα τα αξεσουάρ της συσκευής είναι διαθέσιμα.

Ελέγξτε αν η τάση της συσκευής αντιστοιχεί με αυτή της πρίζας ρεύματος.

Ελέγξτε αν το μοτέρ κινείται.

Σημείωση: ανάλογα με την έκδοση, η βάση ενδέχεται να διαφέρει.




1. Τοποθετήστε το στρόγγυλο πλαστικό (με το λογότυπο) στο εμπρός πλέγμα και βιδώστε με τις 4 βίδες που παρέχονται. (Ενδέχεται να είναι ήδη προεγκατεστημένο)

2. Αφαιρέστε τον πλαστικό σφικτήρα από το μοτέρ.

3. Έπειτα, τοποθετήστε το πίσω μέρος του πλέγματος επάνω στο μοτέρ.

4. Βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίσατε σωστά. Ασφαλίστε με τον σφικτήρα.

5. Τοποθετήστε τη φτερωτή στον άξονα του μοτέρ και ασφαλίστε **ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ** με την πλαστική βίδα ασφάλισης.




ΠΡΟΣΟΧΗ! Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές τις φτερωτής με τα μεταλλικά άκρα του άξονα όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Σε περίπτωση που δεν τοποθετηθεί σωστά δεν θα μπορέσει να βιδώσει πλήρως η πλαστική βίδα ασφάλισης.



6. Τοποθετήστε το εμπρός πλέγμα, ευθυγραμμίζοντας τις γρίλιες, ώστε να μην έχετε περιττους κραδασμούς και καλύτερη ροή αέρα. Ασφαλίστε με τα κλιψάκια και σφίξτε με την βίδα στο κάτω μέρος της γρίλιας .



Συναρμολόγηση Βάσης: αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα της βάσης και ασφαλίστε με τον μεταλλικό σωλήνα χρησιμοποιώντας τις βίδες που παρέχονται. (**Σημείωση!** Ανάλογα το μοντέλο μπορεί να έρχεται με 4 βίδες ή με κεντρική βίδα τυπου “L”.)

Μπορείτε να αυξομειώσετε το ύψος του τηλεσκοπικού σωλήνα ασφαρίζοντας με τον πλαστικό σφικτήρα.

Σημείωση: Οι οδηγίες μπορεί να αναφέρονται σε διαφορετικές εκδόσεις του ανεμιστήρα , πιθανόν να υπάρχουν μικροδιαφορές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Αφου συναρμολογήστε τον ανεμιστήρα , τοποθετήστε τον πάντα σε επίπεδη επιφάνεια.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛ


1. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι στη θέση «OFF» και τοποθετήστε το φίς στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε επιλέγοντας την ταχύτητα που επιθυμείτε (1-3).
3. Ανάψτε το φωτάκι νυχτός .

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Η περιστροφή μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί τραβώντας τον διακόπτη που υπάρχει στο πίσω μέρος του μοτέρ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. ΠΡΟΣΟΧΗ! Βγάλτε από την πρίζα πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία.
2. Καθαρίστε με ελαφρώς υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.
3. Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε νερό να περάσει μέσα στο μοτερ.
4. Αφήστε να στεγνώσει καλά πριν την επαναχρησιμοποίησετε.




CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος αποτελείται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές μετρήσεις, βρίσκονται στην έδρα της εταιρίας στην Θέρμη, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ε.Ο.ΑΝ.: 1349

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
2310 417 494, 2310 427 867
www.telemax.gr
info@telemax.gr

