
HAUSBERG®

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΖΑΚΙ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ



Model : HB-8219AB

Οδηγίες χρήσης
Ελληνικά (GR)

**ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.**



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ

Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference

The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice

The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6^ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη (Κτίριο Δροσιά)

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)

Τεχνική Υποστήριξη: support@telemax.gr

www.telemax.gr



Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το νέο σας θερμαντικό σώμα.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης θα σας βοηθήσουν να το χρησιμοποιήσετε σωστά και με ασφάλεια.

Συνιστούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, ώστε να κατανοήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες που προσφέρει.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Σύντομη εισαγωγή του προϊόντος:

Η θερμάστρα τζακιού με ανεμιστήρα αυτής της σειράς υιοθετεί τεχνολογία θέρμανσης PTC, έχει υψηλή απόδοση θέρμανσης για καθημερινή χρήση.

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ.**

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής.
2. Μην αφήνετε αυτή τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
3. Αυτό το θερμαντικό σώμα θα ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης. Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες.
4. **Προσοχή:** Ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να γίνουν πολύ καυτά και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν υπάρχουν παιδιά και ευάλωτα άτομα.
5. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι σε χρήση. Περιμένετε μέχρι το θερμαντικό σώμα να κρυώσει εντελώς πριν το μετακινήσετε και ελέγξτε ότι έχει αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία.
6. Το θερμαντικό στοιχείο πρέπει να στραφεί προς την περιοχή που θα θερμανθεί.
7. **Προειδοποίηση:** Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μην καλύπτετε το θερμαντικό. Δεν προορίζεται για το στέγνωμα ρούχων.
8. Διατηρήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια σε ασφαλή απόσταση από τη συσκευή.
9. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Η καθαριότητα και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά.


10. Μην λειτουργείτε το θερμαντικό αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σημάδια ζημιάς ή δυσλειτουργίας.
11. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε ή να ρυθμίσετε οποιαδήποτε ηλεκτρική ή μηχανική λειτουργία σε αυτή τη συσκευή. Η συσκευή δεν περιέχει τμήματα που μπορεί να επισκευάσει ο χρήστης.
12. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό στο άμεσο περιβάλλον του μπάνιου, του ντους ή της πισίνας.
13. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοιο ειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
14. Απαγορεύετε αυστηρά η χρήση της ίδιας πρίζας με άλλη συσκευή μεγάλη ισχύος.
15. Βγάλετε το φίς όταν κανείς δεν βρίσκεται κοντά.
16. Απαγορεύετε αυστηρά η χρήση του θερμαντικού όπου είναι εύκολο να χτυπηθεί ή να ανατραπεί.
17. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το θερμαντικό, απενεργοποιήστε πρώτα το μηχάνημα από τον διακόπτη και τραβήξτε αμέσως το φίς και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης.
18. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε τη θερμάστρα. 
19. Η σήμανση  πάνω στην συσκευή σημαίνει "**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ**".
20. Το θερμαντικό δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια πρίζα.
21. Πιθανόν να ακούγεται ένας ελαφρύς ήχος όταν είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο το θερμαντικό, κάτι που είναι φυσιολογικό λόγω του ότι το υλικό διαστέλλεται όταν θερμαίνεται και συστέλλεται όταν ψύχεται, μην ανησυχείτε.
22. Το κεραμικό στοιχείο στο θερμαντικό έχει σχεδιαστεί με ειδικό τρόπο, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, μην χρησιμοποιείτε κανένα άλλο θερμαντικό στοιχείο αντί αυτού.
23. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
24. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη θερμάστρα σε μικρά δωμάτια όταν καταλαμβάνονται από άτομα που δεν μπορούν να φύγουν από το δωμάτιο μόνα τους, εκτός εάν παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
25. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμαντικό εάν έχει πέσει.
26. Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς στον εξωτερικό περίβλημα του θερμαντικού.
27. Χρησιμοποιήστε αυτό το θερμαντικό σε οριζόντια και σταθερή επιφάνεια ή στερεώστε τον στον τοίχο, ανάλογα με την περίπτωση.

28. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, κρατήστε υφάσματα, κουρτίνες ή οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό σε ελάχιστη απόσταση 1 m από την έξοδο αέρα.

29. Προσοχή ελέγξτε το τηλεχειριστήριο αν έχει τοποθετηθεί η μπαταρία.

Τεχνικές παράμετροι:

Ονομαστική ισχύς	Ονομαστική τάση	Συχνότητα
2000W	220-240V~	50-60Hz



1. πατήστε " " για άνοιγμα & κλείσιμο:

- ON (θέρμανση στα 2000W), η οθόνη Led δείχνει θερμοκρασία περιβάλλοντος
- OFF (Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για 10 δευτερόλεπτα όταν κλείνει η συσκευή μετά τη θέρμανση).

Σημείωση: πατήστε μόνο " " ON (η οθόνη LED δείχνει θερμοκρασία περιβάλλοντος), τότε μπορεί να ξεκινήσει η θέρμανση, ρύθμιση θερμοκρασίας, καύση.

2. Πατήστε " " για ρύθμιση επιπέδου θερμότητας

- Υψηλή θερμότητα (2000W)
- Χαμηλή θερμότητα (1000W) (Ο ανεμιστήρας είναι σε λειτουργία)

3. Πατήστε " " για ενεργοποίηση λειτουργίας φλόγας:

- Φλόγα ON
- Φλόγα OFF.



4. Πατήστε "": για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο ως εξής:
- 1H, 2H, 3H..... 9H

Σημείωση: Το 0H ακυρώνει το καθορισμένο χρονόμετρο.

5. Πατήστε "": για να ρυθμίσετε την περιστροφή (Swing):
- SWING ON
- SWING OFF

6. Πατήστε "": για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία
-Εύρος θερμοκρασίας: 20-35°C.
Σημείωση: Στη λειτουργία ρύθμισης θερμοκρασίας, εάν θέλετε να ρυθμίσετε ξανά τη θερμοκρασία, πατήστε απευθείας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. 

Για παράδειγμα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 25 °C.

-Η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία είναι ίση ή χαμηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η συσκευή θα σταματήσει τη θέρμανση.


-Η καθορισμένη θερμοκρασία είναι 1-2°C υψηλότερη από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η συσκευή θα χαμηλώσει τη θερμότητα.

-Η καθορισμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη ή ίση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος +3 ° C, η συσκευή θα αυξήσει τη θερμότητα.

7. Όταν η συσκευή έχει κλίση 50 μοιρών, τότε η διακοπή ρεύματος γίνεται αυτόματα.

Οδηγίες συναρμολόγησης

Σφίξτε σταθερά την αριστερή βάση με τη δεξιά βάση, στη συνέχεια συντονίστε τη θέση του σώματος με αυτή τη θέση της βάσης και στερεώστε τις βίδες της βάσης με ένα κατσαβίδι



Πληροφορίες εγγύησης

Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση 2 έτη.

Κατά την υποβολή αξίωσης βάσει της εγγύησης, πρέπει να υποβληθεί ο αρχικός λογαριασμός αγοράς (με ημερομηνία αγοράς).

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. (με ημερομηνία αγοράς).

Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα υλικού ή κατασκευής.

Οι επισκευές βάσει εγγύησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Κατά την υποβολή αξίωσης βάσει της εγγύησης, πρέπει να υποβληθεί ο αρχικός λογαριασμός αγοράς (με ημερομηνία αγοράς).

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις:

- Φυσιολογική φθορά
- Λανθασμένη χρήση, π.χ. υπερφόρτωση της συσκευής, χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων
- Χρήση βίας, ζημιά που προκαλείται από εξωτερικές επιρροές
- Ζημιές που προκλήθηκαν από μη τήρηση του εγχειριδίου χρήσης, π.χ. σύνδεση με ακατάλληλη παροχή ρεύματος ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες εγκατάστασης
- Μερικώς ή ολικώς αποσυναρμολογημένη συσκευή

HAUSBERG®

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ
57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
Κτίριο Δροσιά

2310 417 494, 2310 427 867

www.telemax.gr
info@telemax.gr

