

# Goldmaster



## GM-8173 IDOL

## Σετ Ανδρικής Περιποίησης

Οδηγίες χρήσης  
Ελληνικά (GR)

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΑΥΤΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Made in P.R.C



## ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - INFORMATION NOTE

*Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά*

*Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση*

*Η συσκευή είναι σύλληνη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ*

\*\*\*\*\*

*Please read the instructions for use carefully and keep them for future reference*

*The company is not responsible for any typographical errors and reserves the right to make changes without notice*

*The device complies with the safety and electromagnetic compatibility directives of the EU*

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ Π ΑΕΒΕ**  
**57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη**

2310-417494 & 2310427867 (εσωτερικό 2)  
Τεχνική Υποστήριξη: [support@telemax.gr](mailto:support@telemax.gr)  
[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το σετ ανδρικής περιποίησης. Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τον ενδεδειγμένο σκοπό.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Εάν παραδώσετε αυτό το προϊόν σε οποιονδήποτε άλλον, φροντίστε να παραδώσετε και τις οδηγίες καθώς και όλη την τεκμηρίωση που σχετίζεται με αυτό το προϊόν.

## **Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας**

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ** Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:


- Μην τοποθετείτε και μην αποθηκεύετε αυτήν τη συσκευή σε σημείο που μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί σε μπανιέρα.
- Εκτός από τη φόρτιση, αποσυνδέετε πάντα αυτή τη συσκευή από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σας στο ντους όταν είναι συνδεδεμένο στον προσαρμογέα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων:

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Μια συσκευή δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη, εκτός από τη φόρτιση μιας επαναφορτιζόμενης συσκευής.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται από, πάνω ή κοντά σε παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.

- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από την **Goldmaster**. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή εάν έχει χαλασμένο καλώδιο ή βύσμα, εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει ή έχει καταστραφεί. Εάν συμβεί κάποιο από αυτά, επιστρέψτε τη συσκευή σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για επισκευή.
- Ποτέ μην ρίχνετε και μην εισάγετε οποιοδήποτε αντικείμενο σε κανένα από τα ανοίγματα της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους και μη χρησιμοποιείτε προϊόντα αεροζόλ (σπρέι) ή όπου χορηγείται οξυγόνο.
- Αποθηκεύετε πάντα αυτή τη συσκευή και το καλώδιο σε χώρο χωρίς υγρασία. Μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες άνω των 60°C.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι αποσυνδεδεμένο από το groomer κατά την αποθήκευση. Συνδέετε πάντα το βύσμα στη συσκευή και μετά τον προσαρμογέα στην πρίζα. Για να αποσυνδέσετε, θέστε όλα τα χειριστήρια στη θέση OFF, στη συνέχεια αφαιρέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την κουρευτική μηχανή για αποθήκευση. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης ή μετατροπέα τάσης με αυτήν τη συσκευή.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Φυλάξτε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά. Η χρήση αυτής της συσκευής από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης μπορεί να προκαλέσει κινδύνους. Τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλειά τους θα πρέπει να δίνουν σαφείς οδηγίες ή να επιβλέπουν τη χρήση της συσκευής.

# Επισκόπηση



1. Βάση

2. Κοπτικό μαλλιών

3. Διακόπτης On/Off

4. Εξάρτημα ξυρίσματος

5. Εξάρτημα κοπής τριχών μύτης/  
αυτιών

6. Κοπτικό γενειάδας

7. Ρυθμιζόμενο Χτένακι 3/4/5/6 mm

8. Χτένακι 3 mm

9. Χτένακι 6 mm

10. Χτένακι 9 mm

11. Χτένακι 12 mm

12. Αντάπτορας ρεύματος

13. Βούρτσα καθαρισμού

# Τρόπος Χρήσης

**Προσοχή!** Κίνδυνος τραυματισμού! Η ακατάλληλη χρήση της κοπτικής μηχανής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Αν χρησιμοποιείτε το κιτ περιποίησης σε μπάνιο, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα μετά τη χρήση. Υπάρχει κίνδυνος ακόμα και αν η κοπτική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.
- Τα μαλλιά που θα κόψετε πρέπει να είναι στεγνά. Το μήκος κοπής μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη γωνία κοπής.
- Ξεκινήστε με μια χτένα για μεγαλύτερο μήκος κοπής και χρησιμοποιήστε σταδιακά μικρότερα μήκη καθώς προχωράτε στο κούρεμα.
- Ανεξαρτήτως της κατάστασης φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την κοπτική μηχανή με ρεύμα ανά πάσα στιγμή.


## Λειτουργία με ρεύμα:

1. Βεβαιωθείτε ότι η κοπτική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.
2. Αφαιρέστε το βύσμα τροφοδοσίας από τη βάση φόρτισης.
3. Εισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας στο σημείο σύνδεσης της κοπτικής μηχανής.
4. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
5. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη On/Off για να ενεργοποιήσετε την κοπτική μηχανή.

## Αλλαγή εξαρτημάτων κοπτικής μηχανής

**Προσοχή!** Κίνδυνος τραυματισμού!

- Απενεργοποιήστε την κοπτική μηχανή πριν από την αλλαγή των εξαρτημάτων.
- 1. Για να αφαιρέσετε τα εξαρτήματα κοπής, χρησιμοποιήστε τους αντίχειρές σας για να σπρώξετε το εξάρτημα πίσω και να το αφαιρέσετε.
- 2. Για να τοποθετήσετε ένα εξάρτημα, ευθυγραμμίστε το κάτω κλιπ του με τη ράγα της κοπτικής μηχανής.



3. Σπρώξτε το πάνω μέρος του εξαρτήματος μέχρι να κλειδώσει στη θέση του με ήχο.

## Αλλαγή εξαρτημάτων χτένας

1. Τοποθετήστε προσεκτικά την αντίστοιχη χτένα πάνω στο εξάρτημα κοπής.
2. Σπρώξτε το κάτω άκρο της χτένας μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.

3. Για να αφαιρέσετε τη χτένα, απελευθερώστε την από το κάτω άκρο της.
4. Αφαιρέστε τη χτένα από το εξάρτημα κοπής.

### **Επιλογή σωστού εξαρτήματος**

Επιλέξτε το εξάρτημα που ταιριάζει καλύτερα στο επιθυμητό κούρεμα.

Περιλαμβάνονται τα εξής εξαρτήματα:

### **Εξάρτημα κοπής μαλλιών**

1. Επιλέξτε μία από τις 4 χτένες (3mm, 6mm, 9mm ή 12mm).
2. Χτενίστε καλά τα μαλλιά σας.
3. Καλύψτε τον λαιμό σας για να αποφύγετε τα κομμένα μαλλιά.
4. Ξεκινήστε από τον αυχένα ή τις πλευρές και προχωρήστε προς τη μέση του κεφαλιού.
5. Κρατήστε την κοπτική μηχανή με τη χτένα επίπεδα στο κεφάλι και τρέξτε την ομοιόμορφα στα μαλλιά.
6. Αν είναι δυνατόν, κόψτε τα μαλλιά ενάντια στην κατεύθυνση της ανάπτυξής τους.
7. Περάστε την κοπτική μηχανή αρκετές φορές για ομοιόμορφο κόψιμο.
8. Αν η χτένα δεν είναι τοποθετημένη, χρησιμοποιήστε την κοπτική μηχανή μόνο με το εξάρτημα κοπής για πολύ κοντό κόψιμο.

### **Εξάρτημα κοπής γενειάδας**

Μπορείτε να τοποθετήσετε χτένα 3, 4, 5 ή 6 mm στο εξάρτημα κοπής γενειάδας.

1. Χτενίστε τη γενειάδα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξής της.
2. Κόψτε τη γενειάδα από το αυτί προς το πηγούνι.
3. Χρησιμοποιήστε το εξάρτημα κοπής γενειάδας χωρίς τη χτένα για πολύ κοντή κοπή ή για λεπτομέρειες.
4. Τοποθετήστε τη χτένα με την καμπύλη πλευρά πάνω στη γενειάδα και κόψτε από κάτω προς τα πάνω.

### **Εξάρτημα ξυρίσματος**

1. Κρατήστε το εξάρτημα ξυρίσματος κάθετα στο δέρμα και περάστε το απαλά πάνω στο πρόσωπο.
2. Ξυριστείτε ενάντια στην κατεύθυνση της γενειάδας.
3. Τεντώστε το δέρμα στα σημεία με δυσκολία, όπως το πηγούνι.

### **Εξάρτημα κοπής τριχών μύτης/αυτιών**

1. Εισάγετε προσεκτικά το εργαλείο στη ρουθούνι ή το αυτί.
2. Περιστρέψτε σε κυκλική κίνηση και κινείστε απαλά μέσα και έξω.

# Καθαρισμός, Φροντίδα & Συντήρηση

**Σημείωση:** Καθαρίζετε τα εξαρτήματα τακτικά για μέγιστη απόδοση και διάρκεια ζωής.

## Καθαρισμός βάσης

Σκουπίστε τη βάση με υγρό πανί και αφήστε τη να στεγνώσει.

## Καθαρισμός εξαρτημάτων χτένας

1. Αφαιρέστε τη χτένα.
2. Ξεπλύνετε με νερό και αφήστε να στεγνώσει.

## Καθαρισμός κοπτικού μαλλιών και γενειάδας

1. Αφαιρέστε το εξάρτημα.
2. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για τα υπολείμματα.
3. Πλύνετε τη λεπίδα με νερό και σκουπίστε την.

## Καθαρισμός εξαρτήματος κοπής τριχών μύτης/αυτιών

1. Αφαιρέστε το εξάρτημα.
2. Ξεπλύνετε με νερό και αφήστε το να στεγνώσει.

# Τεχνικές Προδιαγραφές

## Δεδομένα Προσαρμογέα AC

- Τάση εισόδου: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0.2 A max.
- Τάση εξόδου: 5.0 V DC, 1000 mA
- Κλάση προστασίας: II
- Συνθήκες χρήσης: Μόνο για εσωτερικούς χώρους

## Κοπτική Μηχανή

- Τάση εισόδου: 5.0 V DC, 1000 mA
- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: 1 x Li-Ion 3.7 V 14500, 500 mAh
- Κλάση προστασίας: III
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: +5°C έως +35°C

## Σημείωση για Συντήρηση Μπαταρίας

Εφόσον δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, φορτίστε το πλήρως κάθε 3 μήνες.

Αν δεν πραγματοποιείτε τη συντήρηση της μπαταρίας (φορτίζοντάς την τουλάχιστον κάθε 3 μήνες και αποθηκεύοντάς την σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 35°C), η εγγύηση δεν καλύπτει τη μπαταρία. Η εγγύηση είναι περιορισμένη σε 6 μήνες, καθώς η μπαταρία είναι εξάρτημα με περιορισμένη διάρκεια ζωής λόγω χρήσης.

Αγαπητέ πελάτη, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας στην ιστοσελίδα μας: [www.goldmaster.com.tr](http://www.goldmaster.com.tr).





## **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)**

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6<sup>ο</sup> χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

**Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!**

Περισσότερες πληροφορίες στο [www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)

### **ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349**

# Goldmaster

**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:**

**Εισαγωγή - Διάθεση: ΝΩΤΑΣ ΠΑΕΒΕ**  
**57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη**

6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης  
2310 417 494, 2310 427 867

[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)  
[info@telemax.gr](mailto:info@telemax.gr)

