

Goldmaster



## 7138 ΤΡΙΜΕΡ STAR ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διανομή: **TELEMAX**

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Τρίμερ STAR. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, είναι σημαντικό να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά. Κρατήστε το εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές μέρος. Εάν παραδώσετε το προϊόν σε κάποιον άλλο, φροντίστε να παραδώσετε όλη την τεκμηρίωση που σχετίζεται μαζί του. Για να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε εξοικειωθείτε με το προϊόν που γίνεται η χρήση του για πρώτη φορά.

### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για να κόβει τις τρίχες του σώματος στη μύτη, το αυτί, το λαιμό και τα φρύδια. Παρακαλούμε, χρησιμοποιήστε την μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της.
- Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και δεν είναι κατάλληλη για εμπορικούς σκοπούς (π.χ. κουρέια κ.λπ.)
- Μην χρησιμοποιείτε το τρίμερ σε παιδιά. Κρατήστε το μακριά τους.
- Η μπαταρία μπορεί να είναι εξαιρετικά απειλητική σε περίπτωση κατάποσής της. Επομένως, κρατήστε την μακριά από τα παιδιά. Εάν καταποθεί μία μπαταρία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
- Η παρούσα συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται από κάποιον που είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες για τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Οι ηλεκτρικές συσκευές δεν είναι παιχνίδια για παιδιά! Επομένως, η χρήση της και η αποθήκευσή της να γίνεται μακριά από τα παιδιά. Τα παιδιά δεν αναγνωρίζουν τον κίνδυνο που ενέχει ο χειρισμός μίας ηλεκτρικής συσκευής. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται από τη συσκευή. Κρατήστε τις μεμβράνες μακριά από τα παιδιά διότι υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Μην εισάγετε το τρίμερ σε βάθος μεγαλύτερο από 0,5 εκατοστά στο αυτί ή στο ρουθούνι γιατί μπορεί να υπάρξει τραυματισμός στο τύμπανο ή στη βλεννογόνο μεμβράνη της μύτης αντίστοιχα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή κοπής έχει τοποθετηθεί κατά το σωστό τρόπο.
- Η μπαταρία που παρέχεται με το τρίμερ δεν πρέπει να επαναφορτίζεται ή να ενεργοποιείται εκ νέου με άλλα μέσα, να αποσυναρμολογείται.
- Όταν καθαρίζετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας είναι κλειστό.
- Μη βυθίζετε ποτέ τη μονάδα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μετά την χρήση της συσκευής, απενεργοποιήστε την, επιστρέψτε την κεφαλή κοπής στο τρίμερ (αν έχει αφαιρεθεί) και τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι.
- Αφαιρέστε αμέσως μία εξαντλημένη μπαταρία από τη μονάδα, γιατί μπορεί να υπάρξει διαρροή και να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιοδήποτε τρόπο. Καλέστε ένα εξουσιοδοτημένο service για πληροφορίες σχετικά με την επισκευή ή την προσαρμογή.



1. Κύριο σώμα με κεφαλή κοπής μύτης
2. Διακόπτης On/Off
3. Βάση
4. Κεφαλή κοπής φρυδιών
5. Τρίμερ για γένια

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι ρυθμισμένη στο “off”
- Ξεβιδώστε τη βάση της κύριας μονάδας για πρόσβαση στη θήκη των μπαταριών.
- Τοποθετήστε την μπαταρία κατά τρόπο που τα σύμβολα (+) και (-) ταιριάζουν με αυτά που βρίσκονται μέσα στη θήκη της μπαταρίας. Αυτό είναι σημαντικό καθώς το τρίμερ δε θα λειτουργήσει εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα.

- Τοποθετήστε ξανά το καπάκι της θήκης της μπαταρίας.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Η μπαταρία δεν πρέπει να αφήνεται στη μονάδα, εάν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για να αποφευχθεί η διάβρωση της μπαταρίας, η συσκευή πρέπει να διατηρείται σε ξηρό περιβάλλον.

Η εξαντλημένη μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως και να απορριφθεί κατάλληλα.

Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε αυτή τη συσκευή. Η χαμηλότερη τάση στις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες βλάπτει την απόδοση της μονάδας κοπής.

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κόψιμο ρινικών τριχών:

Ενεργοποιήστε το τρίμερ και τοποθετήστε το προσεκτικά στο ρουθούνι σας.

Αφαιρέστε τις ρινικές τρίχες μετακινώντας προσεκτικά το τρίμερ με κυκλικές κινήσεις. Οι ανεπιθύμητες τρίχες θα κοπούν αμέσως.



Κόψιμο των τριχών του αυτιού:

Ενεργοποιήστε το τρίμερ και τοποθετήστε το στα εξωτερικά μέρη του αυτιού σας.

Μετακινήστε προσεκτικά το τρίμερ στο αυτί σας. Οι ανεπιθύμητες τρίχες θα κοπούν αμέσως.



Κόψιμο γενειάδας:

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Ξεκινήστε κάτω από το πηγούνι σας και, ακολουθώντας τη γραμμή του, μετακινήστε προς το αυτί κόβοντας τη γενειάδα με μία κίνηση προς τα πάνω.



Κόψιμο τριχών του φρυδιού:

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Πηγαίνετε προσεκτικά τις κοπτικές άκρες στις προεξέχουσες τρίχες των φρυδιών.

Για καλύτερα αποτελέσματα, μην χρησιμοποιήσετε το τρίμερ για να καθαρίσετε ολόκληρο το φρύδι.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Σκουπίστε το εξωτερικό της μονάδας με ένα μαλακό υγρό πανί.

Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Εάν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από τρεις εβδομάδες, αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή.

Για τον καθαρισμό της κυκλικής λεπίδας κοπής, γυρίστε τη λεπίδα κοπής στη δεξιά πλευρά για να την αφαιρέσετε ολόκληρη. Καθαρίστε τρίχες που τυχόν έχουν μείνει στη λεπίδα κοπής, χρησιμοποιώντας τη βούρτσα καθαρισμού που παρέχεται, και στη συνέχεια καθαρίστε τη λεπίδα κοπής κύκλου κάτω από τρεχούμενο νερό.

Διατηρείτε πάντα τη λεπίδα εντελώς στεγνή, πριν την τοποθετήσετε ξανά στη συσκευή σας.

Ποτέ μην πλένετε την κυκλική λεπίδα κοπής κάτω από το νερό όταν είναι τοποθετημένη πάνω στο τρίμερ.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 X 1.5V dc (AA battery)



Το προϊόν περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά. Μην πετάξετε το προϊόν μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον δήμο της περιοχής σας