




Blender

TELEMAX LB-6002A



(220V-240V~50/60 Hz 500 W)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση

Η συσκευή είναι σύλλημη με τις οδηγίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας της ΕΕ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.
2. Πριν από τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο προϊόν αντιστοιχεί με την τάση της πρίζας.
3. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από καυτές επιφάνειες ή πάνω από την άκρη του τραπέζιου ή του πάγκου.
4. Μην λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φικς ή μετά την δυσλειτουργία της συσκευής ή εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση.
5. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την αντιπροσωπεία του ή από παρόμοιο ειδικευμένο άτομο προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
6. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
7. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
8. Κρατήστε μακριά τα χέρια και τα σκεύη έξω από το δοχείο, ενώ είναι σε λειτουργία ανάμειξη για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού του χρήστη ή βλάβης στο μπλέντερ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ξύστρα, αλλά μόνο όταν ο μπλέντερ δεν είναι σε λειτουργία.
9. Η χρήση εξαρτημάτων τα όποια δεν συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
10. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν τον καθαρισμό. Για να αποσυνδέσετε, γυρίστε το διακόπτη στη θέση "off", στη συνέχεια, αφαιρέστε το φικς από την πρίζα πιάνοντας το βύσμα και όχι το καλώδιο.
11. Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, μην τοποθετείτε ποτέ το εξάρτημα της λεπίδας πάνω στη μονάδα του κινητήρα χωρίς πρώτα να έχει τοποθετηθεί σωστά η κανατά.
12. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν είναι κάτω από επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τη χρήση των συσκευών από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για τους ασφάλεια.
13. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
14. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
15. Κατά την αφαίρεση του μπλέντερ από τη μονάδα κινητήρα, περιμένετε έως ότου οι λεπίδες να έχουν σταματήσει εντελώς.
16. Βάζετε σε λειτουργία το μπλέντερ πάντα με το καπάκι στη θέση του.
17. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται πάντα πάνω σε ασφαλή και στεγνή επιφάνεια.
18. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμό αέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα ή όπου θα μπορούσε να αγγίξει μια θερμαινόμενη συσκευή.
19. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση εκτός από τη προβλεπόμενη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιθανότητα τραυματισμού από την μη σωστή χρήση . Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό των κοφτερών λεπίδων κοπής, το άδειασμα του κάδου και κατά τον καθαρισμό της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ είναι απενεργοποιημένο (θέση off) πριν αφαιρέσετε τη κανάτα από τη βάση.


Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή είναι κοντά σε αντικείμενα που κούνιούνται με τη χρήση.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΣΑΣ



ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Πριν από την αρχική χρήση

1. Πριν από την πρώτη χρήση, βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία και τοποθετήστε όλα τα μέρη σε μια οριζόντια επιφάνεια.

2. Στη κανατά περιλαμβάνονται τα εξής 1.Καπάκι- δοχείο μέτρησης , Στεγανοποιημένος δακτύλιος 1 , κανατά , στεγανοποιημένος δακτύλιος 2 , εξάρτημα λεπίδας κοπής και βάση κανατάς (έχει ήδη συναρμολογηθεί στη μονάδα του κινητήρα).

Αποσυναρμολογήστε και πλύνετε όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα εκτός από τη μονάδα του κινητήρα. Ανατρέξτε στο τελευταίο κεφάλαιο ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.


3. Μόλις όλα τα κομμάτια έχουν καθαριστεί και στεγνώσει καλά, επανασυναρμολογήστε.

1) Αναποδογυρίστε το βάζο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, κρατώντας τη λαβή της κανατάς , βάλτε το σταθεροποιητικό δακτύλιο 2 και το εξάρτημα λεπίδας κοπής στη βάση της κανατάς και ασφαλίστε στρέφοντάς το αριστερόστροφα μέχρι να σφίξει (βλέπε το σχήμα παρακάτω)

2) Γυρίστε ξανά τη κανατά προς τα πάνω. Τοποθετήστε το σταθεροποιητικό δακτύλιο 1 γύρω από το στόμιο της κανατάς. Έπειτα τοποθετήστε το καπάκι-δοχείο μετρητής ακριβώς πάνω από το στόμιο ταιριάζοντας τις μικρές προεξοχές που υπάρχουν και τις δυο πλευρές του δοχείου μέσα στις σχισμές του στομίου και στρέφοντας το κύπελλο δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει. (Βλέπε σχήμα παρακάτω)

3) Τέλος, τοποθετήστε τη συναρμολογημένη κανατά πάνω στο μοτέρ ευθυγραμμίζοντας τις δυο προεξοχές στη βάση της κανατάς και στρίβοντας την δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει. **Προσοχή! Ασφαλίστε σωστά γιατί σε αντίθετη περίπτωση η συσκευή ΔΕΝ θα ξεκινάει (για λόγους ασφάλειας)**

ΠΡΟΣΟΧΗ: η κανατά και η βάση της είναι πλέον ασφαλής. Μην προσπαθήσετε να στρίψετε τη κανατά και τη βάση της επάνω στη μονάδα του κινητήρα.



Πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή

1. Αποφλοιώστε και καθαρίστε από τυχόν κουκούτσια τα φρούτα ή τα λαχανικά και στη συνέχεια κόψτε τα σε μικρά ζοριλίκια.
2. Τοποθετήστε τα τρόφιμα για να αναμιχτούν μέσα στη κανατά. Συνήθως, πρέπει να προστεθεί ορισμένη ποσότητα νερού για να διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της συσκευής. Το ποσοστό του τροφίμου και του νερού είναι 2 : 3. Η ποσότητα του μίγματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο επίπεδο όπως αναφέρεται στο βάζο.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΤΡΟΦΕΣ	SPEC	ΒΑΡΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Καρότα (μήλα, αχλαδιά κ.τ.λ.)	Κόβονται σε 15mm*15mm*15mm	Καρότα: 600g Νερό: 900g	Υψηλή ταχύτητα

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ υγρά υλικά που βράζουν ή να λειτουργήσετε τη συσκευή χωρίς να υπάρχει περιεχόμενο μέσα στη κανατά.


3. Βάλτε το καπάκι στη κανατά. Να είστε βέβαιος ότι το καπάκι-δοχείο μέτρησης είναι στη θέση του.
4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια τυπική πρίζα τοίχου.
5. Γυρίστε το κουμπί της ταχύτητας στη κατάλληλη ρύθμιση της ταχύτητας για την εργασία σας.
6. Για γρήγορη ή ελεγχόμενη ανάμειξη, γυρίστε το διακόπτη ταχύτητας στη θέση P και κρατήστε πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί, το οποίο επαναφέρει αυτόματα στη θέση O. Επαναλάβετε αρκετές φορές μέχρι να επιτευχθεί η συνοχή θέλετε.
7. Αν θέλετε να προσθέσετε συστατικά ενώ το μπλέντερ λειτουργεί, αφαιρέστε τη μεζούρα και τοποθετήστε τα μέσα από το άνοιγμα του καπακιού. (βλ σχήμα)
8. Όταν έχετε το αποτέλεσμα που επιθυμητέ, γυρίστε το διακόπτη στη θέση O.

Προσοχή! Προστασία του μοτέρ

Σημείωση: 1) Για κάθε χρήση, η συνεχόμενη φορά λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 λεπτά, πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 10 λεπτά διάλειμμα, μεταξύ δύο συνεχόμενων κύκλων λειτουργίας, αφήστε τη μονάδα να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν την εκτέλεση του επόμενου κύκλου λειτουργίας.

2) Αν θέλετε να σταματήσετε το μηχάνημα κατά τη λειτουργία, γυρίστε το διακόπτη στη θέση O οποιαδήποτε στιγμή.

3) Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για οικιακή χρήση μόνο



Πριν την αναμειξη , προσθέστε τα τρόφιμα που πρόκειται να αναμείξετε μέσα στη κανατά.

Κατά τη διάρκεια της ανάμειξης , μπορείτε να προσθέσετε υλικά μέσα από το άνοιγμα του στομίου .


Σημαντικές συμβουλές λειτουργίας

- Για καλύτερη κυκλοφορία των τροφίμων μέσα στο μπλέντερ που πρόκειται να αναμιχθούν με κάποιο υγρό , ρίξτε πρώτα το υγρό μέσα στη κανατά και στη συνέχεια προσθέστε τα στερεά υλικά.
- Μερικές από τις εργασίες που δεν μπορούν να εκτελεστούν αποτελεσματικά με ένα μπλέντερ είναι : χτύπημα ασπραδιών , κρέμα γάλακτος , πολτοποίηση πατάτας , το άλεσμα κρέατος , ανάμιξη της ζύμης , την εξαγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικών.
- Τα ακόλουθα υλικά δεν πρέπει να τοποθετούνται ποτέ στη μονάδα , καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη : οστά , μεγάλα κομμάτια στερεών , κατεψυγμένα τρόφιμα , ή σκληρές τροφές .

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αυτό το προϊόν περιέχει μη επισκεύασιμα μέρη από το χρήστη . Αναθέστε τη επισκευή σε εξειδικευμένο προσωπικό .

1. Πριν τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το μπλέντερ .
2. Πλένετε πάντα αμέσως μετά τη χρήση για ευκολότερο καθαρισμό . Μην αφήνετε να ξεραθούν τα υλικά μέσα στη κανατά , αυτό θα κάνει το καθαρισμό πιο δύσκολο.
3. Ρίξτε λίγο ζεστό νερό και σαπούνι μέσα στη κανατά και γυρίστε τον επιλογέα στη θέση P για λίγα δευτερόλεπτα . Στη συνέχεια αδειάστε τη κανατά .
4. Αποσυναρμολογήστε όλα τα αποσπώμενα μέρη . Ανασηκώστε τη κανατά με τη βάση της μακριά από την μονάδα του κινητήρα , αφαιρέστε το εξάρτημα λεπίδας κοπής στρέφοντάς το δεξιόστροφα από την κάτω βάση της κανατάς, και αφαιρέστε δακτύλιο στεγανοποίησης 2 και τη λεπίδα (βλέπε σχήμα) . Επιπλέον , αφαιρέστε το σταθεροποιητικό καπάκι-δακτύλιος 1 από το στόμιο της κανατάς .



5. Ξεπλύνετε το καπάκι-δοχείο μέτρησης, το σταθεροποιητικό δακτύλιο 1 , τη κανατά ,το σταθεροποιητικό δακτύλιο 2 και το εξάρτημα λεπίδας κοπής με τα χέρια ή στο πλυντήριο πιάτων και στη συνέχεια στεγνώστε . Πρόκειται για εξαρτήματα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων , αλλά η ρύθμιση της θερμοκρασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70 °C .

6. Βουρτσίστε η λεπίδα κοπής με καθαρό ζεστό νερό και σαπούνι , στη συνέχεια ξεπλύνετε με άφθονο νερό κάτω από τη βρύση . Μην αγγίζετε τις κοφτερές λεπίδες , χρειάζεται προσοχή . Μην βυθίζετε τη συναρμολογούμενη λεπίδας κοπής στο νερό . Αφήστε να στεγνώσει ανάποδα μακριά από τα παιδιά .

7. Σκουπίστε την επιφάνεια της μονάδας του κινητήρα με ένα υγρό πανί και στεγνώστε καλά . Για να αφαιρέσετε τις επίμονες κηλίδες συνιστάτε τρίψιμο με ένα μη διαβρωτικό καθαριστικό . Αν χυθούν υγρά μέσα στη μονάδα του κινητήρα :βγάλτε πρώτα τη μονάδα (κανατά) , στη συνέχεια, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί και στεγνώστε καλά .

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- 1) Μην βυθίζετε το μοτέρ μέσα σε υγρό για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας .**
- 2) Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια ή καθαριστικά με τμήματα ή με φινίρισμα από τραχιά ή σκληρά υλικά.**
- 3) Μην τοποθετείτε τη βάση του κινητήρα μέσα σε πλυντήριο πιάτων για τον καθαρισμό του. Αυτή η μονάδα δεν είναι κατάλληλη για πλυντήριο πιάτων.**

CE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY) CE

Η συσκευή είναι σύννομη με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Ο πλήρης τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος αποτελείται από τα κατάλληλα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές μετρήσεις, βρίσκονται στην έδρα της εταιρίας στην Θέρμη, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμα προς έλεγχο από κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.telemax.gr



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΜΠ: 565